brother

MFC 4350J

この取扱説明書(操作編)をお読みになる前に、別冊の取扱説明書(セットアップ編)をお読みになり、すべてのセットアップを完了してください。その後、本書をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。

本書をなくさないように注意し、いつでも手に 取って見ることができるようにしてください。

- (1章) 操作パネルについて
- (2章) 受信のしかた
- (3章) 送信のしかた
- (4章) コピーをする
- (5章) 応用機能
- (6章) レポート・
- 7章 便利なサービス を利用する(有料)
- 8章 プリンターとして利用する
- 9章) こんなときには

000120-143410 -

この商品の取り扱い・操作についてご不明 な点がございましたら、上記フリーダイヤ ルにお気軽にお申し付けください。

受付時間 午前10:00~11:45

午後1:00~5:00

営業日 月曜日~金曜日

(土日・祝日および当社休日は休みとさせてい ただきます)

取扱説明書

操作編

MFC 4350J **かんたん操作ガイド**

詳しい操作方法については、取扱説明書をよくお読みください。

回線種別設定をする

設 定

取扱説明書<セットアップ編>に従って、ご使用の前の組み立てと接続をしたら、次に取扱説明書<セットアッ プ編>の32ページの手順で回線種別の設定をします。回線の種類は取扱説明書<セットアップ編>の34ページ の方法で調べることができます。もし、回線の種類がわからないときは最寄りのNTTの支店・営業所または NTT窓口(☎116=無料)にお問い合わせください。

ファクスを送信する

<手動送信>

- 1 原稿をセットします(一度に20枚までセットできます)。原稿の先端を揃え、裏向きにセットします。
- **9** 受話器を取るか、「オンフック」ボタンを押します。
- 3 相手先の電話番号をダイヤルします。(ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳、ダイヤルボタンを 使ってダイヤルします)
- ▲ 相手が出たら、ファクスを送ることを伝えて相手側のファクシミリの「スタート」ボタンを押してもらいま
- **5** 「ピー」という音が聞こえたら、 スタート ボタンを押します。
- 6 受話器を上げているときは、受話器を戻します。

<自動送信>

- 原稿をセットします。
- 2 相手先の電話番号をダイヤルします。
- 3 スタート ボタンを押します。

<順次同報送信>

- 1 原稿をセットします。
- 2 ダイヤルボタン、ワンタッチダイヤル、短 縮ダイヤル、電話帳、グループダイヤルを 使って、送信先を送りたいだけ順に入力し、 各送信先の間に 機能案内/同報送信 ボタンを 押します。
 - **2** スタート ボタンを押します。

ク

ァ

<送付書を付けての送信>

- 1 原稿をセットします。
- **7** 機能 ボタンを押し、ダイヤルボタン 3、1を押します。
- 3 ← / 対タンで「ソウフショ:ON」あるいは「コンカイノミ」を選び、「セット」ボタンを押します。
- 4 ← / → ボタンでコメントを選び、 セット ボタンを押します。
- 5 送信枚数を入力します。
- 6 2秒間待つか、 セット ボタンを入力します。
- 7 相手先の電話番号をダイヤルします。
- スタート ボタンを押します。

ファクスを受信する

<受信モードを選択する>

使用用途に応じて、4つの受信モード(FAX専用、通常、外付留守電、電話)を 受信モード ボタンを押して切 り換えます。通常モードを選択した場合は、着信ベル回数と呼出ベル回数の設定を行います。

<ファクスを受信するー着信ベルが鳴っている間に受話器を取ったとき>

- 1 呼出ベルが鳴ったら、受話器を取ります。
- 「ポーポー」という音が聞こえるか、相手がファクスを送るのでファクスに切り換えてほしいと言った ら、スタートボタンを押します。
- 3 受信が開始されたら、受話器を戻します。

MFC 4350J **かんたん操作ガイド**

ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤルの登録をする

<ワンタッチダイヤルの登録>

- **1** 機能 ボタンを押し、ダイヤルボタン 6、 1 を押します。
- う 登録するワンタッチボタンを押します。
- 3 ダイヤルボタンで電話番号を入力します。

4 セットボタンを押します。

- 5 相手先の名前を入力します。
- 6 セットボタンを押します。
- 8 セット ボタンを押します。
- **Q** 停止 ボタンを押します。

<短縮ダイヤルの登録>

- **1** 機能 ボタンを押し、ダイヤルボタン 6 、 2 を押します。
- 2 登録する短縮番号をダイヤルボタンで入力します。
- **3** ダイヤルボタンで電話番号を入力します。
- 4 セットボタンを押します。
- 5 相手先の名前を入力します。
- 6 セットボタンを押します。
- 8 セットボタンを押します。
- **Q** 停止 ボタンを押します。

コピーをする

<一部だけのコピー>

- 1 原稿をセットします。
- 2 コピー ボタンを押します。
- 3 コピー ボタンを押します。

コピ

緑

<ソートコピー>

- 1 原稿をセットします。
- 2 ソート ボタンを押します。
- 3 コピー部数を入力します。
- ▲ コピー ボタンを押します。

<スタックコピー>


- 1 原稿をセットします。
- 2 コピー ボタンを押します。
- 3 コピー部数を入力します。
- ▲ コピー ボタンを押します。

<拡大/縮小コピー>

- **1** 原稿をセットします。
- 2 拡大/縮小 ボタンを押します。
- **3** ← / → ボタンを押して、コピーの倍率 を選びます。
- ▲ コピー ボタンを押します。
- 5 コピー部数を入力します。
- 6 コピーボタンを押します。


ディスプレイの特徴

MFC 4350Jはお客様が使いやすいよう、ディスプレイを見るだけで次に何をすれば良いかがわかるようになっています。



<ディスプレイのスクロール>


|機能||ボタンを押すと、次々に設定することができる各機能がディスプレイに表われてきます。(取扱説明書 セットアップ編 22~31ページ参照)



設定したい機能がディスプレイに表示されたときに、セットボタンを押すか、ダイヤルボタンでその機能の番号を選んで入力してください。(自動的にスクロールしているときに、いつでも番号の入力ができます)

<ディスプレイの交互表示について>

ディスプレイ表示が交互に切り換わっているときは、現在設定されている機能と次の手順へ進む方法についての短いメッセージを約2秒間隔で交互に表示しています。下の例では、現在親切受信設定が「ON」に設定されていることと、設定を変更するためには ← / → ボタンを押すというメッセージが表示されています。次の手順がディスプレイに表示されていますので、それに沿って簡単に設定・登録をすることができます。



本書では上のような表記で交互表示を表しています。

1章	操作パネルにつ	いて	 			1
各部の	名称とはたらき		 	 	 	2




Ħ	1章 操作パネルについて1各部の名称とはたらき2
	2章 受信のしかた9
1/17	受信のしかたを選ぶ
	受信のしかにを選ぶ
•	電話呼出ベル回数を設定する「通常モード」
	手動でファクスを受信する
	「着信ベルが鳴っている間に受話器を取ったとき]17
	親切受信で受信する18
	外付電話機からファクスを受信させる
	[リモート起動のしかた]
	縮小受信のしかた
	スムージング記録について25
	メモリ代行受信25
	本機の操作で相手の原稿を受信する[ポーリング受信]26
	ファクス情報サービスを利用する30
	3章 送信のしかた33
	原稿について34
	原稿をセットする36
	ファクスを送信する38
	ファクスを送信する38 電話帳の使いかた41
	ファクスを送信する38 電話帳の使いかた41 原稿を直接送信する[リアルタイム送信]43
	ファクスを送信する
	ファクスを送信する
	ファクスを送信する
	ファクスを送信する
	ファクスを送信する38電話帳の使いかた41原稿を直接送信する[リアルタイム送信]43原稿に合わせて、画質モードを選ぶ45ページごとに画質モードを設定する46送付書を付けて送信する48送付書のコメントを登録する51原稿濃度を設定する53
	ファクスを送信する38電話帳の使いかた41原稿を直接送信する[リアルタイム送信]43原稿に合わせて、画質モードを選ぶ45ページごとに画質モードを設定する46送付書を付けて送信する48送付書のコメントを登録する51原稿濃度を設定する53海外へ送信する[海外送信モード]55
	ファクスを送信する38電話帳の使いかた41原稿を直接送信する[リアルタイム送信]43原稿に合わせて、画質モードを選ぶ45ページごとに画質モードを設定する46送付書を付けて送信する48送付書のコメントを登録する51原稿濃度を設定する53

同じ相手にもう一度送信する[再ダイヤル]
相手の操作で原稿を送信する[ポーリング送信]67
タイマ送信・ポーリング送信待機中への割り込みのしかた71
通信待ち確認 / メモリ送信の解除のしかた73
4章 コピーをする75
コピーをする76
5章 応用機能83
電話呼び出し機能とファクス転送を設定する84
メモリ受信を設定する90
外出先からファクスを取り出す[リモコンアクセス設定]92
ファクス出力のしかた99
6章 レポート・リストについて101
6章 レポート・リストについて101 各種のレポートとリスト102
各種のレポートとリスト102
各種のレポートとリスト102 送信レポートをプリントする103
各種のレポートとリスト102 送信レポートをプリントする103 最新の通信結果を確認する[通信管理レポート]104
各種のレポートとリスト

8章 プリンターとして利用する	115
使用可能な記録紙	116
セットできる記録紙枚数	
推奨紙	
コントロールパネルキー	
マルチパーパスシートフィーダー	
両面印刷	
ページ割り付け印刷	
手差しスロット	122
9章 こんなときには	125
7 = C/V&CC/C/&	1 2 0
お手入れのしかた	
	126
お手入れのしかた	126
お手入れのしかた 紙づまり	126 129 132
お手入れのしかた 紙づまり トナーカートリッジの交換のしかた ドラムユニットの交換のしかた エラーメッセージ	126 129 132 136
お手入れのしかた 紙づまり トナーカートリッジの交換のしかた ドラムユニットの交換のしかた	126 129 132 136
お手入れのしかた 紙づまり トナーカートリッジの交換のしかた ドラムユニットの交換のしかた エラーメッセージ	126 129 132 136 139
お手入れのしかた 紙づまり	126 129 132 136 139 142
お手入れのしかた 紙づまり	126 129 136 139 142 147
お手入れのしかた 紙づまり トナーカートリッジの交換のしかた ドラムユニットの交換のしかた エラーメッセージ その他の問題 Q&A	126 129 132 136 139 142 147 151


操作パネルについて

各部の名称とはたらき	2
A 電話部	3
B ワンタッチ、プリンター、コピー部	4
C ディスプレイ機能設定部	6



各部の名称とはたらき

A 電話部



ダイヤルボタン

ダイヤルするとき(40ページ参照)、 発信元データなどの文字入力をする ときに押します。(取扱説明書 セッ トアップ編 16~18ページ参照)

オンフックボタン

受話器を置いたままでダイヤルす るときに押します。(38ページ参照)

保留ボタン

通話中に押すと、電話回線を保留 にして相手にメロディを流します。


再ダイヤル/ ポーズボ<u>タン</u>

最後にダイヤルした番号を再びダ イヤルするとき(65ページ参照)、 ダイヤル番号の入力時にハイフン を入れるときに押します。(取扱説 明書<セットアップ編>48ページ 参昭)

キャッチ/短縮ボタン

あらかじめ登録した短縮ダイヤル をダイヤルするときに押します。 (40ページ参照)

また、キャッチホンご契約の場合、 通話中にキャッチホンを受けると きに押します。(13ページ参照)




音量調整ボタン

ベル音量、スピーカー音量、 受話音量を変更するときに 押します。(取扱説明書<セ ットアップ編>43ページ参 照)

電話帳ボタン

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル やグループダイヤルに登録されてい る電話番号を検索するときに押しま す。(41ページ参照)

B ワンタッチ、プリンター、コピー部




シフトボタン

ワンタッチダイヤルの 13 ~ 24 を 登録またはダイヤルするときに シフト ボタンを押しながらワンタッチボタン を押します。

ワンタッチボタン

あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたはグループダイヤルを使用するときに押します。(取扱説明書<セットアップ編>48~53ページ参照)・(40ページ参照)



拡大/縮小ボタン

拡大/縮小コピーをするときに押します。倍率は200%、150%、125%、120%、100%、93%、87%、75%、50%から選択することができます(80ページ参照)。また、記録紙のサイズに合わせて自動で縮小したいときはジドウを選びます。

コピーボタン

原稿をコピーするときに 押します。(76ページ参照)


ソートボタン

複数の原稿をページ順に複数部コピーしたいときに押します。 すべての原稿を読み込んでからページ順にコピーします。(79ページ参照)

写真ボタン

写真原稿をコピーするときに 押します。(82ページ参照)

B ワンタッチ、プリンター、コピー部



プリンター優先ボタン

このボタンを押すと、MFCはファクス受信よりプリンターとしての出力を優先します。 受信したファクスはすべてメモリに記憶され、プリンターとして出力がされていない ときにそのファクスをプリントします。(119ページ参照)


テスト/リセットボタン

プリンターのテストプリントをするときに押します。プリン ターのメモリの中のデータをすべて削除したいとき は、「シフト」ボタンと同時に押します。(119ページ参照)

排紙ボタン

排出されていな いデータが残っ ているときに、 この排紙ボタン) を押すと、その データがプリン トされます。

また、 PCデータ受信に関 💿 するエラーが解除 された後もエラー メッセージがディ スプレイに表示さ れたまま残ってい るときに、この排 紙ボタンを押すと、 エラーメッセージ が消えます。 (118ページ参照)



オン/オフラインボタン

オンライン(パソコンからのデー タを受け取る準備ができた状態)、 オフラインに切り換えるときに押 します。オンラインのときはディ スプレイに「オンライン」と表示 します。(118ページ参照)


停止ボタン

ファクス送信または操作を 中止するとき、機能モード を解除するときに押しま す。(取扱説明書 セット アップ編 19ページ参照) ・(39ページ参照)

スタートボタン

ファクス送信または受信す るときに押します。(17、 38、39ページ参照)

C ディスプレイ機能設定部



← (左矢印)ボタン___

各種登録・設定で選択するとき、 ディスプレイのカーソルを左に 動かすときに押します。

ディスプレイ


月日、時刻、宛先、電話番号、各動作の状態やエラーメッセージを表示します。上の行には、ファクスとコピーの状況、下の行にはプリンターとスキャナの状況を表示します。

<u>クリア</u>ボタン

入力したデータを消去するとき、 機能モードの手順を1つ前に戻 すときに押します。

→ (右矢印)ボタン

各種登録・設定で選択するとき、 ディスプレイのカーソルを右に 動かすときに押します。




機能ボタン

機能モードに入るときに押します。

セットボタン

各種機能の設定、各種データの登録の ときに押します。(取扱説明書<セット アップ編>19ページ参照)

C ディスプレイ機能設定部



画質ボタン

送信する原稿に合わせて、画質 モードを設定するときに押しま す。(45ページ参照)

受信モードボタン

受信モードを切り換えるときに 押します。(10ページ参照)





プリンター オン/オフライン 排 紙 プリンター優先 テスト/リセット

機能案内/同報送信ボタン

各種登録・設定方法などが書かれた機 能案内リストをプリントするときに押 します。また、同じ原稿を数箇所に順 次送信するときに各送信先の間にこの ボタンを押します。

受信のしかた


受信のしかたを選ふ	
< FAX専用モード >	11
<通常モード>	
<電話モード>	13
< 外付留守電モード >	14
外付留守番電話機の設定について	14
着信ベル回数を設定する	
電話呼出ベル回数を設定する[通常モード]	16
手動でファクスを受信する	
[着信ベルが鳴っている間に受話器を取ったとき]	17
電話に出なかったときは	17
「ポーポー」という音が聞こえたら	17
親切受信で受信する	
<親切受信の設定のしかた>	18
外付電話機からファクスを受信させる	
[リモート起動のしかた]	20
リモート受信コードについて	20
リモート停止について	
<リモート起動設定のしかた>	
縮小受信のしかた	23
<自動縮小受信>	23
<自動縮小受信の設定のしかた>	24
スムージング記録について	25
メモリ代行受信	
本機の操作で相手の原稿を受信する[ポーリング受信]	26
ポーリング受信・機密ポーリング受信	
<機密ポーリング受信の設定のしかた>	26
時刻指定ポーリング(タイマポーリング受信)	28
<時刻指定ポーリングの設定のしかた>	
ファクス情報サービスを利用する	30
<ガイダンス方式の受信のしかた>	
<ポーリング方式の受信のしかた>	31

受信のしかたを選ぶ

本機の使用用途に応じて、4つの受信モードを選びます。

受信モードは 受信モード ボタンを押して切り換えます。押すごとに 下図のようにモードが変わります。

お買い上げ時は「FAX専用モード」に設定してあります。




メモ

記録紙をセットしていないときにファクスを受信した場合はファクスは代行受信メモリに蓄 積されます。メモリに蓄積されたファクスメッセージは、記録紙をセットすると自動的にプ リントされます。

<FAX専用モード>

「ファクスとして使いたい(ファクスを自動で受ける)」本機をファクス専用として使用するときに設定すると便利なモードです。お買い上げ時はこのモードに設定

●通 常



メモ


FAX専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話を主にお使いになるときは、FAX専用モードに設定しないでください。

着信ベル回数は、0~10回まで変更することができます。0回に設定すると着信ベルを鳴らさずに自動受信(ノンコール着信)することができます。ファクスを早く着信したいときは呼出ベル回数を0回か1回に設定してください。(着信ベル回数の設定のしかたは、15ページを参照してください)

<通常モード>

「主として電話を受けたい、ファクスも自動で受けたい」ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは続けて呼び出す便利なモードです。着信ベル回数は「0回~10回」の中のお好きな回数に設定できます。(この設定は電話に出なかったときでも、相手に電話料金がかります。)

● FAX専用 → 外付留守電 ○ 通 常



メ<u>モ</u>

通常モードでは、本機が着信すると電話に出なかったときでも、相手に通話料金がかかります。

回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえても、ファクスに切り換わらないことがあります。そのときは「スタート \ ボタンを押してから受話器を戻してください。

通話中に突然ファクス受信に切り換わってしまうことが度々あるときは、親切受信の設定を「しない(OFF)」に設定してください(18ページ参照)。そして、ファクス受信の際には「スタート」ボタンを押してから受話器を戻してください。

相手が手動送信のファクスのときは、受話器を取っても無音のときがありますので、相手が電話でないことを口頭で確認して、「<u>スタート</u>」ボタンを押してください。

外付電話機を接続しているときは、外付電話機の着信ベルも一緒に鳴ります。着信ベルが鳴っている間に外付電話機で電話に出ると通話やファクス受信ができます。(20ページの「外付電話機からファクスを受信させる[リモート起動のしかた]」を参照してください)

相手が自動送信のファクスのときは、着信ベル(7~10回)が鳴っている間に相手機が電話を切ってしまうことがあります、このようなときは着信ベル回数を6回以下に設定してください。(15ページの「着信ベル回数を設定する」を参照してください)

親子電話、パラレル接続、ブランチ接続の場合、着信ベル回数を多めに設定することをおす すめします。(初期設定は4回です)


<電話モード>

「電話として使いたい(ファクスを手動で受ける)」

相手を確認してからスタートボタンを押して、ファクス を受信します。本機を主に電話としてお使いになる方 に適したモードです。

FAX専用 外付留守電

堂



メーチ

相手が手動送信のファクスのときは、受話器を取っても無音のときがありますので、相手が 電話でないことを口頭で確認して、「スタート | ボタンを押してください。

外付電話機で電話に出たときも、ファクス受信することができます。(20ページ参照) タイマ送信やポーリング送信設定していない原稿がセットされていると、ファクス受信でき ませんので、原稿を取り除いてから「スタート」ボタンを押してください。親切受信が「ON」 に設定されている場合には原稿をセットした状態で受信することができます。

メ 干 キャッチホンの受けかた

NTTとキャッチホンまたはキャッチホン の契約をされている方は、キャッチホン/キャッ チホン サービスを利用することができます。(局番なしの116番にお問い合わせください)

- 1. キャッチホンがかかってくると、通話中に「プップッ」という音が聞こえますので、その時 に、「キャッチ/短縮|ボタンを押すと、新しくかかってきた相手の電話につながります。最初の相 手には保留メロディが流れます。ファクスのときは「ポーポー」という音が聞こえますの で、「スタート」ボタンを押してファクス受信が完了するまで受話器を戻さずにお待ちくださ L1.
- 2. 最初の相手に戻るときは、もう一度「キャッチ/短縮」ボタンを押します。


ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断す ることがあります。画像が乱れることが気になる方は、キャッチホン のご利用をおすすめ します。

キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかってしまう 場合がありますので、最初の相手との通話を終えてファクス受信することをおすすめします。 キャッチホンに出ず、相手が先に電話を切った場合でも、本機のキャッチホンの呼出音がし ばらく鳴り続けることがあります。

< 外付留守電モード> → 83ページ参照

「ファクスを自動で受けたい、外付けの留守番電話機で メッセージを受けたい」 ○ FAX専用 → 外付留守電 ○ 通 常

本機の外付電話機用(EXT.)端子に留守番電話機が接続されていることが前提のモードです(9ページ参照)。留守中のファクスやメッセージにも対応できる受信モードです。



外付留守番電話機の設定について

- 1. 留守モードにしておいてください。
- 2.応答するまでのベル回数は短め(1~2回)に設定してください。
- 3.応答メッセージは、できるだけ短め(20秒以内)にしてくだ さい。
- 4.応答メッセージには、BGMを録音しないでください。
- 5.録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入って いることを確認してください。

お願い

留守番電話機の応答メッセージは、最初の4~5秒くらい無音状態を入れてください。

メモ

着信ベル回数の変更は0~10回まで変更することができます。ファクスを早く着信したいときは着信ベル回数を少なく設定してください。(ベル回数の設定のしかたは、15ページを参照してください)

メッセージがいっぱいで留守番電話機が自動的に応答しない場合は、ファクスも自動的に応 答しません。

留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能(転送機能など)が生じる場合があります。

着信ベル回数を設定する

「FAX専用モード」、「通常モード」のとき、自動受信したり、応答 メッセージが流れるまでの着信ベル回数を設定します。

機能ボタンを押し、ダイヤルボタン2、1を押します。



2 ← / → ボタンで、「チャクシンベルカイスウ」を選びます。



チャクシン ベルカイスウ

3 セットボタンを押します。



4 ← / → ボタンで、ベル回数(0~10)を選びます。



【例】ベル回数を10回に設定するとき

へ゛ル カイスウ:10

5 セットボタンを押します。



6 停止ボタンを押します。 設定が終了します。



「FAX専用モード」や「通常モード」のとき、外付電話機や並列接続された電話機の着信ベルも同様に、ここで設定された回数だけ着信ベルが鳴ります。


着信ベル回数を0回に設定すれば、着信ベルを全く鳴らさずファクス受信することができます。


電話呼出ベル回数を設定する[通常モード]

「通常モード」のとき、着信ベル回数を0~10回のどれかに設定していて、相手が電話のとき、着信ベルが鳴り終わった後、設定した回数だけ「トゥルッ、トゥルッ」と着信ベルよりも短い鳴りかたでベルが鳴ります。このベルが鳴る回数を電話呼出ベル回数といいます。

1

機能がタンを押し、ダイヤルボタン22を押します。







2. ベルカイスウ:15

3 セットボタンを押します。



4 <u>停止</u>ボタンを押します。 設定が終了します。



メモ

お買い上げ時の呼出ベル回数の設定は10回です。

本機は設定された回数だけ電話呼出ベルを鳴らした後、自動的に電話を切ります。

手動でファクスを受信する[着信ベルが鳴っている間に受話器を取ったとき]

着信ベルが鳴っている間に受話器を取り、ファクスを受信したいと きの操作です。

原稿をセットしたままでは受信できません。 原稿を取ってください。

メ モ

親切受信をONに設定している場合には原稿をセットしたままで受信することができます。

- **看信ベルが鳴ったら、受話器を取ります。**
- 2 相手がファクスを送りたい場合、本機に記録紙がセットされていることを確認し、セットされていない場合は、記録紙をセットします。
- **3** ファクスに切り換えることを相手に伝えてスタートボタンを押します。



4 受話器を戻します。

電話に出なかったときは

受信モードの設定により異なります。10~14ページの受信モードを参照して、使用用途に合ったモードを設定してください。

「ポーポー」という音が聞こえたら

受話器を取ったとき「ポーポー」という音が聞こえたら、相手がファクスを自動送信しているときです。 スタート ボタンを押してください。親切受信を「ON」に設定している場合は、そのまま7秒間待つと自動でファクスを受信できます。

お願い

相手が自動送信のファクスのときは、着信ベル(7回~10回)が鳴っている間に、相手が電話を切ってしまうことがあります、このようなときは着信ベル回数を6回以下に設定してください。(15ページの「着信ベル回数を設定する」を参照してください)相手が手動送信のファクスのときは、受話器を取っても無音のときがありますので、相手が電話でないことを口頭で確認して、「スタート」ボタンを押してください。

親切受信で受信する


親切受信は相手から自動送信のファクスが送られてきた場合、こちら側が自動受信を開始する前に電話に出たときでも、何も操作しなくてもファクスを受信できる便利な機能です。

本機で電話に出て「ポー、ポー」という音が聞こえた場合は、黙って約7秒間待つと自動的にファクス受信を始めます。ディスプレイに ③130月11 と表示されたら受話器を戻します。

お買い上げ時は、「OFF」に設定してあります。

<親切受信の設定のしかた>

7 機能がタンを押し、ダイヤルボタン2、3を押します。





← / → ボタンで、「ON」または「OFF」を選びます。 【例】親切受信をする (ON) に設定するとき



(シンセツ ・シ・ュシン: ON

3 セットボタンを押します。



停止ボタンを押します。

____ 設定が終了します。



メモ

回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえても、ファクスに切り換わらないときがあ ります。そのときは「スタート」ボタンを押してから受話器を戻してください。

メモ

通話中の声をファクスの「ポーポー」という音と間違えて、突然ファクスに切り換わってし まうことがたびたびあるときは、親切受信の設定を「しない(OFF)」に設定してください。

外付電話機からファクスを受信させる[リモート起動のしかた]

本機には親切受信機能(18ページ参照)があるので、通常は受話器をとって「ポーポー」という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを受信します。しかし親切受信が上手くはたらかないか、設定がOFFになっている場合などに本機に接続されている外付電話機から操作をしてファクス受信を開始させることかできます。

リモート受信コードについて

本機の「EXT.」端子に接続されている外付電話機から、本機をリモート受信させるときに使用するものです。お買い上げ時は「#51」に設定されています。

リモート停止について

本機と並列接続された電話機の操作により、先に本機が取った回線を並列接続された電話機に切り換えるときに使用します。

本機の受信モードが「通常モード」のときに、本機だけが「トゥルッ、トゥルッ」と鳴っている(電話呼出ベル)ときや、「留守モード」のときの用件応答メッセージが流れているときまたはその後電話をかけてきた相手が音声メッセージを入れているときに、並列接続された電話機で通話をしたいときは、並列接続された電話機からリモート停止コードをダイヤルすると、電話呼出ベルの鳴動が停止するかまたは留守応答メッセージが停止し、回線を切り換え、相手と話すことができます。(外付電話機ではリモート停止をさせることはできません)

リモート停止コードは、お買い上げ時は「*51」に設定されています。

メモ


この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により使用できないことがあります。

外付電話機の接続方法は取扱説明書<セットアップ編>11ページの「外付電話機の接続をする」を参照してください。

受信モードが外付留守電に設定されているときには、リモート受信はできません。

メ モ

並列接続とは、別の電話機(またはファクシミリ)を同じ回線上の別の電話機コンセントに接続する電話のひきかたです。(下図参照)




外付電話機の受話器を持ったまま、ダイヤルボタンでリモート受信

コードを入力します。

受話器は約5秒後に戻 してください。

本機がファクス受信を 始めます。



なお、上記のようにリモート受信を使用するときは、リモート起動設定を「ON」にする必要 があります。以下の手順で設定してください。また、リモート受信コードとリモート停止コー ドを自分の好きな番号に変更することもできます。


<リモート起動設定のしかた>


「機能」ボタンを押し、ダイヤルボタン

2

4

を押します。





2 ← / → ボタンを押して、「ON」を選びます。



リモート キト・ウ: ON

セットボタンを押します。



キト・ウ ハ・ンコ・ウ: #51

リモート受信コード(3桁)を変更すると きは、ダイヤルボタンで入力します。 変更しないときは、次に進みます。

4 セットボタンを押します。

テイシ バンゴウ:*51



リモート停止コード(3桁)を変更する ときは、ダイヤルボタンで入力します。 変更しないときは、次に進みます。

セットボタンを押します。

停止ボタンを押します。



メ モ

トーン(PB)信号が送出できない電話機「ダイヤル回線」をお使いの方でリモート起動すると

電話がかかってきたときの、外付電話機からのリモート受信のみ操作できます。その場合、 リモート受信コードの下2桁がリモート受信コードとなります。たとえば「#51」のときは 「51」がリモート受信コードとなります。なお、下2桁に「#」または「*」を登録すると、 リモート受信できませんのでご注意ください。

トーン(PB)信号を送出できない電話機からのリモート停止はできません。

縮小受信のしかた

<自動縮小受信>

A4の長さを超える原稿が送信されてきたときは、A4サイズの記録紙に入りきらず2枚に分かれてしまうため、自動的にA4サイズの記録紙に収まるように縮小してプリントする機能です。

送信原稿の長さに応じ自動的に縮小率を決め、約355mmまでの原稿を1枚に縮小受信します。約355mmを超えた原稿は縮小せずに2枚に分けて受信します。お買い上げ時ば ON に設定されています。

自動縮小が「ON」に設定してある場合

原稿	記録紙	備考
210 mm以下 上 公шш 06259	210 mm A 4	1枚の記録紙に等倍で記録される。短い原稿の場合は余白が付加される。
210 mm以下 上沿mm 9386	A 4	290 mmより長く約355 mmより短い原稿を受信した 場合は、1枚の記録紙に収ま るように自動的に縮小記録し ます。
17公mm以下 17公mm以下 17公mm以下	A4 A4 A4	約355 mmより長い原稿を受信した場合は、2枚の記録紙に分割して等倍で記録します。

メモ


原稿の長さは目安です。回線の状況によって変わります。

メモリ残量が少ないとき、原稿が複雑なときは自動縮小されない場合があります。

自動縮小受信を「OFF」に設定していても、B4あるいはA3サイズの原稿が送られてきたときは、A4サイズの記録紙に縮小されてプリントされます。

<自動縮小受信の設定のしかた>

1 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン 2 5 を押します。



2(例) 自動縮小受信する (ON) に設定するとき



゚゚゚ゝ゛ト゛ウシュクショウ: O N

3 セットボタンを押します。




4 停止ボタンを押します。 設定が終了します。



メ モ 自動縮小受信しない「OFF」に設定したときに受信の度に白紙がもう1枚排出されることがあります。そのときは、自動縮小受信する「ON」に設定してください。

スムージング記録について

MFC 4350Jはスムージング記録機能により、「標準」、「ファイン」 モードで送信されてきた原稿の線や文字のギザギザを補正し、滑ら かな線や文字で見やすく受信します。



スムージング受信

メ 干 スムージング記録について

「S.ファイン」モードで送信されてきた場合は、スムージング記録ははたらきません。 送信するファクスやプリントするリスト・レポートには、スムージング記録ははたらきませ h_{\circ}

メモリ代行受信

記録紙やトナーがなくなったときは、送られてきたファクスを自動 的にメモリに記憶します(メモリ代行受信)。新しい記録紙をセッ トすると自動的にプリントします。

ディスプレイに「キロクシ カクニン」と表示されますので、早めに新しい記 録紙をセットしてください。またはトナーを新しく交換してくださ い。新しい記録紙やトナーをセットするとメモリが代行受信したファ クスを自動的にプリントします。

お願い

停電があったり、電源が切れて数時間たったときは、メモリで代行受信した内容は消えま

メモリがいっぱいになると、それ以降は代行受信できません。

プリントされたファクスはメモリから消去されます。 メモ

記録紙がつまるなどのプリントできない状態になったときも、メモリで代行受信します。

本機の操作で相手の原稿を受信する[ポーリング受信]

受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリにセットしてある原稿を自動的に送信させることをポーリング通信といいます。本機が受信側のときポーリング受信といいます。ポーリング方式のファクス情報サービス(30ページ参照)も一種のポーリング受信です。(ポーリング送信 67ページ参照)

メ モ 相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどはこの機能が利用できないことがあります。

ポーリング受信・機密ポーリング受信

ポーリング受信には、通常のポーリング受信と、受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して受信する機密ポーリング受信の2つがあります。相手先のファクシミリがポーリング送信の準備ができていないと受信できません。

<機密ポーリング受信の設定のしかた>


機密ポーリング受信を設定するときには、送信側と4桁のパスワー ドを決めます。

送信側とパスワードが一致したときだけ受信できます。

原稿が挿入口にないことを確認します。受話器を置いたまま操作します。

1 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン 2 7 を押します。





「ヒョウジュン」ポーリングで受信したいときは<u>セット</u>ボタンを押して手順6に進みます。

2 ← / → ボタンを押して、「キミツ」を選びます。



゙゙゙゙**ゕ゜**−リンク゛: キミツ

セットボタンを押します。

ポーリング:XXXX

パスワードの入力を促す表示になりま す。

ダイヤルボタンで4桁のパスワードを入力します。 【例】パスワードが1234のとき

- (1)(2)(3)
- (4)(5)(6)

ポーリング:123<u>4</u>

セットボタンを押します。



タ゛イヤル シテクタ゛サイ オンライン

スタートヲ オシテクタ゛サイ オンライン

相手先の電話番号の入力を促す表示に なります。

相手先の電話番号を入力します。

ダイヤルのしかたは40ページを参照してください。

スタートボタンを押します。



タ゛イヤルチュウ #01 オンライン

シ゛ュシン P 01 オンライン

ポーリング受信を開始します。

時刻指定ポーリング(タイマポーリング受信)

ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファクシミリにセットされた原稿を自動的に受信することができます。

<時刻指定ポーリングの設定のしかた>

原稿が挿入口にないことを確認します。

1

機能がタンを押し、ダイヤルボタン2、7を押します。



2 ← / → ボタンを押して、「ポーリング:タイマ」を選びます。



ろ セットボタンを押します。

();10:23



4 ダイヤルボタンでポーリング受信する時刻(24時間制)を入力します。

【例】午後7時45分(19:45)にセットするとき

1 2 3	
4 5 6	
7 8 9	
# RP #	
/1 1	

<u>シテイ ジコク=19:45</u>

5 セットボタンを押します。

タ゛イヤル シテクタ゛サイ

スタートヲ オシテクタ゛サイ

相手先の電話番号をダイヤルします。 ダイヤルのしかたは40ページを参照してください。

-----指定時刻になると、自動的にポーリング受信します。



メモ

時刻指定ポーリング(タイマポーリング受信)を解除したいときは73ページの「タイマ送 信・ポーリング送信の解除のしかた」を参照してください。

ファクス情報サービスを利用する

各種のファクス情報サービスを利用することができます。

ファクス情報サービスには、ガイダンス方式とポーリング方式の2 種類があり、それぞれの操作を行うことにより、簡単にファクス情報サービスを利用することができます。

また、よく利用する情報サービスがある場合には、情報番号をワンタッチボタンに登録しておくと便利です。音声ガイダンスに従って、あらかじめ登録しておいたワンタッチボタンを押すと、簡単に情報サービスを利用することができます。(ワンタッチダイヤルの登録のしかた 取扱説明書 セットアップ編 48ページ参照)

< ガイダンス方式の受信のしかた >

次の手順は一般的な操作例で、各情報サービスにより操作方法が異なります。音声ガイダンスに従って操作してください。

1

受話器を取るか、オンフックボタンを押します。



2 情報サービスセンターの電話番号をダイヤルします。 情報サービスセンターにつながると音声ガイダンスが聞こえます。

- 3 音声ガイダンスに合わせてダイヤルボタンで情報番号を入力します。
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 - (7) (8) (9) (*) (*) (#)

4 スタート ボタンを押します。

自動的に受信を開始します。 受話器を上げているときは、受話器を戻します。



<ポーリング方式の受信のしかた>

受話器を取るか、「オンフック」ボタンを押します。



- **2** 情報サービスセンターの電話番号をダイヤルします。
- 「ピー」という音が聞こえたらスタートボタンを押します。 自動的に受信を開始します。 受話器を上げているときは受話器を戻します。



お願い

ダイヤル回線のときは情報番号を入力する前に、必ず※ (トーン)ボタンを押してから入力 してください。

メ 干 ワンタッチボタンに情報番号を登録しておけば簡単にダイヤルすることができます。


送信のしかた

原稿について	3 4
<原稿サイズ>	
<原稿の読み取り範囲>	
<原稿についてのご注意>	35
原稿をセットする	
セットした原稿を取り出すときは	37
ファクスを送信する	38
<自動送信>	
<手動送信>	38
送信を途中で止めるときは	39
オンフックボタンを押してダイヤルしたとき	
ECM通信について	4 (
電話帳の使いかた	41
原稿を直接送信する[リアルタイム送信]	43
原稿に合わせて、画質モードを選ぶ	45
ページごとに画質モードを設定する	46
送付書を付けて送信する	4 8
<送付書送信の設定のしかた>	48
送付書のコメントを登録する	51
原稿濃度を設定する	
海外へ送信する[海外送信モード]	
ファクス送信後に相手と話す[電話予約]	
指定した時刻に送信する[タイマ送信]	6
<タイマ送信予約のしかた>	60
タイマ送信待機中に電話をかけるときは	
タイマ送信待機中に別の原稿を送信したいときは	
電話やファクスが送信されてきたら	
タイマ送信予約を解除したいときは	
同じ原稿を数箇所に送信する[順次同報送信]	63
同じ相手にもう一度送信する[再ダイヤル]	
自動再ダイヤルについて	
相手の操作で原稿を送信する[ポーリング送信]	
ポーリング送信・機密ポーリング送信	
<ポーリング送信の設定のしかた>	
<機密ポーリング送信の設定のしかた>	
ポーリング送信待機中に電話をかけるときは	70
ポーリング送信待機中に別の原稿を送信あるいはコピーしたいときは	70
電話やファクスが送信されてきたら	
ポーリング送信を解除したいときは	
タイマ送信・ポーリング送信待機中への割り込みのしかた	
通信待ち確認 / メモリ送信の解除のしかた	73

原稿について

<原稿サイズ>


セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、複写機で拡大・縮小コピーするか、小さすぎる原稿は市販の キャリアシートに入れてからセットしてください。



*1:この取扱説明書の表紙が約0.15mm、このページが約0.07mmですので、原稿の厚さの目安としてください。


<原稿の読み取り範囲>

原稿の端の部分は読み取れませんので、ご注意ください。




<原稿についてのご注意>

次のような原稿は、複写機でコピーするか、市販のキャリアシート をお使いください。



自動連続送信の場合は、キャリアシートはお使いになれません。 キャリアシートは、古くなったら新しいものとお取り換えください。

次のような原稿は、複写機でコピーしてから、送信原稿としてくだ さい。



インクなどが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてくださ


原稿のクリップ・ホチキスの針は故障の原因となりますので取り除いて ください。

異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜてセットしないでください。 原稿の先端に色がついていると、濃い原稿と判断する場合があります。

原稿をセットする


ファクス原稿のサイズや読み取り範囲については前ページを参照してください。送信やコピーをするときは、次の手順で原稿をセットしてください。

原稿の先端を揃え、裏向きにしてセットします。(一度に20 枚までセットできます)



原稿をきれいに揃えてください。 原稿が静電気等でくっついていないことを確認してください。 原稿の先が軽くあたるまで差し込んでください。

2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。



原稿が正しくセットされると次のようにディスプレイに表示されます。

(ダイヤル シテクダサイ オンライン

コヒ゜-ヲ オシテクタ゛サイ オンライン 送信するときは38ページを参照してください。

コピーするときは76ページを参照してください。

セットした原稿を取り出すときは

ファクス送信やコピーの開始前は、そのまま原稿を取り除いてく ださい。

ファクス送信やコピーがすでに始まっているときは、まず送られ ていない原稿を取り除き、「停止」ボタンを押してください。 テイシ ヲ オシテクダサイ と表示されたらもう一度 停止 ボタンを押し てください。ファクス送信、またはコピーが中断され原稿が排出 されます。

お願い

キャリアシートを使用するときは、折り目側を先端にして1枚ずつセットしてください。 原稿を強く押し込みすぎると複数枚の原稿が一度に送られたり、原稿づまりになることが ありますので注意してください。

異なったサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜてセットしないでください。

原稿は1枚ずつ送られますので、クリップ、ホチキスの針などは必ず外してください。

ファクスを送信する

ファクスを送るときの操作は自動送信と手動送信の2とおりがあります。また、MFC 4350Jは、送信は通常はメモリ送信となっており、スタートボタンを押すと原稿はメモリに読み込みされてから相手先へ送信されます。読み込みは他の送受信を行っているときでも可能です。

メモリの空きがなくなり、原稿の読み込みができなくなった場合は43ページの「送信を予約する(リアルタイム送信)機能」を使用すると便利です。

<自動送信>

ファクスだけ送信したいとき

<手動送信>

相手側と一度話してからファク スを送りたいとき

必要に応じて、原稿濃度(53ページ参照)、画質モード(45ページ参照)を設定します。

2 受話器を取るか、 オンフック ボタン を押します。

1 相手先の電話番号をダイヤルします。

(ダイヤルのしかたは40ページ参照)

4 相手が出たら、ファクスを送ることを伝えて相手側のファクスのスタート ボタンを押してもらいます。

「ピー」という音が聞こえたら次 の手順に進みます。

相手の声が聞こえず「ピー」という音が聞こ えた場合はそのまま次の手順に進みます。

5 スタート ボタンを押します。

6

受話器を上げているときは、受話 器を戻します。

このとき <u>停止</u> ボタンは押さないでください。途中でファクス送信が中止されます。

メ モ

海外へ送信するときは、回線の状況や地域等により正常に通信できない場合があります。このようなときは海外送信モード(55ページ参照)を設定しください。通信エラーが少なくなります。

送信を途中で止めるときは

スタートボタンを押す前ならば、受話器を戻すか オンフック ボタンを押します。 スタート ボタンを押した後、途中で止めたいときは停止 ボタンを押します。まだ原稿が繰り込まれていないときは原稿を取り除いてください。原稿が繰り込まれているときは 〒イシ ヲ オシテウダサイ と表示されますので再び 停止 ボタンを押し、原稿が排出されるまで待ってから原稿を取り除きます。

メモリに読み込んだ原稿の送信待ちが複数件ある場合には73ページの「通信待ち確認 / メモリ送信の解除のしかた」を参照にしてください。


オンフックボタンを押してダイヤルしたとき

送信先の相手の声が聞こえたら、受話器を取って相手にファクスを送信することを伝え、スタートボタンを押してもらいます。「ピー」という音が聞こえたら、スタートボタンを押してから、受話器を戻します。

ECM通信について

ECM (Error Correction Modeの略称)とは、国際的に標準化された自動誤り訂正方式による通信モードのことです。通信中の雑音などにより、送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけを送り直すため、画像の乱れのない通信を行うことができます。

- ・送信側・受信側ともにECM機能を持っていないとECM通信は行われません。
- ・ECM通信中に雑音などで影響を受けた場合は、通信時間が正常 時に比べ多少長くなります。
- ・ECM通信を行っても、回線の状況によってはエラー終了することがあります。



舌帳の使いかた

あらかじめワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルやグループダイヤル に登録されている相手先名称をディスプレイ上で検索し、そのまま 検索した相手に電話をかけたり、ファクス送信することができます。

電話帳がタンを押します。

テ゛ンワチョウ オンライン



2 探したい相手先名称の最初の1文字を入力します。 (文字入力のしかたは取扱説明書 セットアップ編 16~18 ページ参照)

【例】「エイギョウダイ1」という相手先を探すとき「エ」と入力します。

エイキ゛ョウカ オンライン

入力した最初の1文字を含む50音順、 アルファベット順で一番最初の相手先 名称が表示されます。

ろ ← / → ボタンを押して、送信する相手の名前をディスプレ イに表示させます。



エイキ゛ョウタ゛イ1 オンライン

電話をかけるときは、受話器を取るか「オンフック」ボタンを押し ます。



スタートボタンを押します。

ファクス送信するときは、原稿がセットされていることを確認し、再度スタートボタン を押してください。




登録されている相手先名称を50音順・アルファベット順に並べ換えた電話帳リストをプリン トすることができます。プリントのしかたは、108ページを参照してください。 グループダイヤルはファクス送信専用ですので電話をかけることはできません。

原稿を直接送信する [リアルタイム送信]

すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送信します。 急いで送信したいときや、送信している相手先を確認したいときに 便利です。また、メモリに送信待ち原稿がたくさんある場合にリア ルタイム送信で優先して原稿を送信できます。

メ モ 原稿はメモリに蓄積されません。指定できる相手先は1件です。

- **1** 原稿をセットしてください。
- 2 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン3、9を押します。



3 ← / → ボタンで「リアルタイム ソウシン: ON」「リアルタイム ソウシン: OFF」、「コンカイノミ」のどれかを選びます。(「リアルタイム ソウシン: ON/OFF」のどちらかを選んだ場合手順 7 へ進みます。)



4 セットボタンを押します。



5 「コンカイノミ」を選んだ場合← / → ボタンで「コンカイノミ: ON」、「コンカイノミ: OFF」のどちらかを選びます。




6 セットボタンを押します。



他の送信設定をするときはダイヤルボタン 1 を押して設定を 続けます。他の設定をしないときはダイヤルボタン 2 を押し て終了します。



8 ダイヤルボタンで相手の番号を入力しスタートボタンを押します。




原稿に合わせて、画質モードを選ぶ

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質モードを設定し 送信やコピーを行います。

通常の原稿を送信するときには「標準」モードに設定されています ので、特にこの設定をする必要はありません。

|画 質│ボタンを押すごとに下図のようにモードが変わります。



原稿をセットします。

画質ボタンを押します。

画質モードの設定は、1回の送信が終了すると、自動的に 「標準」モードに戻ります。



メモ

原稿がセットされていないときに「画質」ボタンを押すことはできません。


「標準」モードに比べ、「ファイン」、「S.ファイン」、「写真」モードで送ると送信時間が長くかかります。

「写真」モードの送信で相手機が「標準」モードしかない場合は、画質が劣化します。

「S.ファイン」モードで送信しようとしても、相手機が「S.ファイン」モードをもっていないときは「ファイン」モード受信されることがあります。

ページごとに画質モードを設定する

1ページだけ写真入りの原稿が含まれているようなときなど、ページごとに画質モードを設定し、ファクスを送信したりコピーすることができます。




大きくはっきり見える文字のとき(標準モード)


小さな文字のとき(ファインモード)

新聞のような細かい文字のとき(スーパーファインモード)

写真やカラー原稿のとき(写真モード)

- **1** 原稿をセットします。
- **2** 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン3、4を押します。





、 (ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛ センタク

ページ 01:**ヒョウ**ジュン

3(一)ボタンで1ページ目の画質を選びます。

^^ -ジ01:ファイン

4 セットボタンを押します。



^ ^ - ୬ ້ 02 **: ファイ**ン

2ページ目の画質の設定を促す表示に なります。

5 ← / → ボタンで2ページ目の画質を選びます。



ページ02:ファイン

最後の原稿まで手順4と5を繰り返します。最後の原稿になったら、手順6に 進みます。

6 セットボタンを押します。

▼ 他の送信設定をするときはダイヤルボタン 1 を押して設定を 続けます。他の設定をしないときはダイヤルボタン 2 を押し て終了します。




8 相手先の電話番号をダイヤルします。 ダイヤルのしかたは40ページを参照してください。

9 スタート ボタンを押します。



送付書を付けて送信する

相手先の名前、電話番号、発信元データや通信日時などをプリント した送付書を、自動的に原稿と一緒に送信することができます。 送付書は下のような書式になっています。




書式を確認するときは、下記の「送付書送信の設定のしかた」手順 2で「プリントサンプル」を選びプリントしてください。

<送付書送信の設定のしかた>

この方法で送付書送信の設定をすると、ファクス送信をする度に相 手に送付書が送られます。

機 能 ボタンを押し、ダイヤルボタン 3 、1 を押します。



1. **ソウフショ**

 $\mathbf{2}$ $_{\leftarrow}$ / $_{\rightarrow}$ ボタンで「ON」、「OFF」、「コンカイノミ」、「プリン トサンプル」を選びます。

【例】今回の送信原稿だけに送付書を付けるとき



コンカイノミ

「プリントサンプル」を選んだとき は、セットボタンを押してスタートボ タンを押します。

「ソウフショ:ON」を選んだときは、 手順4に進みます。

「ソウフショ:OFF」を選んだときは、 手順7に進みます。

3 セットボタンを押します。 ← / → ボタンで「コンカイノミ: ON」を選びます。

「コンカイノミ:OFF」を選んだときは、手順7に進みます。





4 セットボタンを押します。 ← / → ボタンでコメントを選びます。

【例】「オデンワ クダサイ」を選んだとき





2.オテ゛ンワ クタ゛サイ

う セットボタンを押します。



ダイヤルボタン2桁で送信枚数を入力します。




マイスウ?:02

2枚のときは02と入力します。

セットボタンを押します。



他の送信設定をするときは、ダイヤルボタン 1を押して設定 を続けます。他の設定をしないときは、ダイヤルボタン 2を 押して、手順9に進みます。



9 相手先の電話番号をダイヤルします。

10 29-h

スタートボタンを押します。



メモ

送付書のコメントについて

下記の6種類のコメントから選びます。

1.(コメント ナシ)

2.オデンワ クダサイ

3.シキュウ

4.シンテン

5.(オリジナル コメント)

6.(オリジナル コメント)

5.6.のオリジナルのコメントは51ページを参照して登録してください。

送付書の自動送信について

送付書送信を「ON」に設定をしたときには、送信枚数は送付書にプリントされません。また、選んだコメントは、すべての送付書にプリントされます。

パスワードなど他人に知られたくない情報が送付書に残ることがありますので、パスワードなどを登録している場合は送付書を付けないでください。

お願い


発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前)をすべて登録しないと「送付書送信の設定」ができません。(取扱説明書<セットアップ編>39、40、41ページ参照)


送付書の「TO: 」の名前は、あらかじめワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルなどで登録されていないと表示されません。また順次同報送信の場合にはこの欄の名前は表示されません。

付書のコメントを登録する

送付書のコメント欄に載せる2種類のオリジナルコメントを作成 し、登録することができます。

機能がタンを押し、ダイヤルボタン3 2を押します。





2 ← / → ボタンで、オリジナルコメントを登録する箇所(5ま たは6)を選びます。 【例】6にオリジナルコメントを登録するとき



6.

セットボタンを押します。



ニュウリョク/セットホ タン

ダイヤルボタンでオリジナルのコメントを入力します。 【例】「ゴクヒ」というコメントのとき

6.**ゴクヒ**

コメントは27文字まで入力できます。 文字入力のしかたは取扱説明書 セット アップ編 16~18ページを参照して ください。


5 セットボタンを押します。

ウケツケマシタ

ホカノ セッテイ?

1.スル 2.シナイ

6 他の送信設定をするときはダイヤルボタン 1 を押して設定を 続けます。他の設定をしないときはダイヤルボタン2を押し て終了します。




メ モ

コメントを変更したいときは、手順1から操作して、再登録してください。

コメント5または6を入れて送付書を送信したいときは、49ページの手順4で、コメント5 または6を選択することを忘れないでください。


原稿濃度を設定する

送信やコピーするときの原稿濃度を設定します。



原稿濃度の設定は、1回の送信やコピーが終了すると、自動 的に「フツウ」に戻ります。

- 原稿をセットします。
- 2 機能ボタンを押して、ダイヤルボタン3、3を押します。



← / → ボタンで濃度を選びます。 【例】「コク」に設定するとき



ケ゛ンコウ ノウト゛:コク


4 セットボタンを押します。

ウケツケマシタ

ホカノ セッテイ?

1.スル 2.シナイ

5 他の送信設定をするときはダイヤルボタン 1 を押して設定を 続けます。他の設定をしないときはダイヤルボタン2を押し て終了します。




外へ送信する[海外送信モード]

海外へ送信するときは、回線の状況などによって正常に送信できな いことがあります。このようなときは海外送信モードを「ON」に 設定してから送信を行うと、通信エラーになることが少なくなりま

原稿をセットします。

2 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン3、5を押します。




3 ← / → ボタンを押して、「ON」を選びます。



カイカ゛イソウシン:ON

セットボタンを押します。





他の送信設定をするときは、ダイヤルボタン 1 を押して設定 を続けます。他の設定をしないときは、ダイヤルボタン2を 押して、手順6に進みます。



6 相手先の電話番号をダイヤルします。

フスタートボタンを押します。



メ モ 海外送信モードを「ON」にしたときは、通信速度が遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなることがあります。

海外へ送信するとき、相手のファクシミリとつながるまでに時間がかかるために送信できないことがあります。その場合は、手動送信で相手の「ピー」という音を聞いてから スタート ボタンを押して送信してみてください。

お願い

MFC 4350Jは、お買い上げ時には、国内の相手と通信することを前提とした設定になっています。海外との通信を主に行われる方は、重要な通信を行う前に相手の方と正常に通信できるか確認をしてください。正常に通信できないときは、本機の設定を変更することにより、通信できるようになる場合もありますので、海外送信モードに設定してください。詳しくは、フリーダイヤル0120-143410にご相談ください。


国際通信については下記の番号へお問い合わせください。 KDD(国際電信電話) : 局番なし 0057(無料) ITJ(日本国際通信) : 0120-44-0041(無料) IDC(国際デジタル通信): 0120-03-0061(無料)

ファクス送信後に相手と話す[電話予約

ファクスを送信し終わった後、相手と通話したいときに使用します。 ファクス送信が終わると、もう一度相手先の呼出音を鳴らし相手を 呼び出します。相手が電話に出ると本機の呼出音が鳴り、受話器を 取って通話できます。

なお、伝言メッセージ機能も「ON」に設定すると、相手が電話に 出なかったときは「オデンワークダサイ」という伝言メッセージを 相手に送信することができます。伝言メッセージを確認するときは、 下記の設定で「プリントサンプル」を選択してください。

- 原稿をセットします。
- 「機能」ボタンを押し、ダイヤルボタン3、6を押します。



ろ ← / →ボタンを押して、「ON」、「OFF」または「プリント サンプル」を選びます。

【例】電話予約する「ON」に設定するとき



デンワ ヨヤク: ON

「プリントサンプル」を選んだとき は、セットボタンを押してスタートボ タンを押します。

4 セットボタンを押します。



ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛ センタク

伝言メッセージの設定を促す表示にな ります。

発信元データを登録しないと「伝言 メッセージ機能の設定」ができません。 (取扱説明書 セットアップ編 39~ 41ページ参照)

← / → ボタンを押して、「ON」または「OFF」を選びます。 【例】伝言メッセージ機能を「ON」に設定するとき



テ゛ンコ゛ンメッセーシ゛: ON

セットボタンを押します。




ウケツケマシタ

ホカノ セッテイ?

1.**スル** 2.シナイ

他の送信設定をするときは、ダイヤルボタン 1 を押して設定 を続けます。他の設定をしないときは、ダイヤルボタン2を 押して、手順8に進みます。



相手先の電話番号をダイヤルします。



スタートボタンを押します。



タ・イヤル チュウ	#01
オンライン	
ソウシン チュウ	P01

オンライン ヨビダシチョウ


オンライン 送信が終了すると相手を呼び出します。

シ゛ュワキヲ オトリクタ゛サイ オンライン

相手が電話に出ると、本機の呼出音が 鳴ります。受話器を取って通話します。

手順5で伝言メッセージを「ON」に設定しているときに、相 手が電話に出なかったときは、次のような伝言メッセージを 相手に送信します。

伝言メッセージ



メモ

相手先のファクシミリに電話予約機能がないと電話予約はできません。 タイマ送信やポーリング送信のときは、電話予約はできません。

自動再ダイヤルのときは、電話予約しません。

伝言メッセージONのときは伝言メッセージのみ送信します。

発信元データ(ファックス番号、電話番号、名前)をすべて登録しないと「伝言メッセージ機 能の設定」ができません。(取扱説明書<セットアップ編>39、40、41ページ参照) 伝言メッセージの「TO: 」の名前は、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルにあらかじめ登 録されていないと、表示されません。


指定した時刻に送信する[タイマ送信]

24 時間以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信します。

<タイマ送信予約のしかた>

月 原稿をセットします。

2 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン3、7を押します。



7.**タイマ ソウ**シン

シテイ シ゛コク=15:25

ニュウリョク/セットホ゛タン

送信時刻の入力を促す表示になります。 ディスプレイには現在の時刻が表示されています。

3 ダイヤルボタンで送信時刻(24時間制)を入力します。 【例】午後7時45分(19:45)に送信するとき

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	R	#
\1		


シテイ シ゛コク=19:45

4 セットボタンを押します。




1.ゲンコウ 2.メモリ

5 ダイヤルボタン 1 または 2 で「ゲンコウ」送信、「メモリ」 送信を選びます。



「ゲンコウ」送信を選んだ場合は、送 信時刻になるまで原稿は読み込まれま せん。原稿挿入口にセットしてある原 稿を取らないでください。

6 他の送信設定をするときはダイヤルボタン 1 を押して設定を続けます。他の設定をしないときはダイヤルボタン 2 を押して、手順7に進みます。



りケッケマシタホカノ セッテイ?
1.スル 2.シナイ

相手先の電話番号を入力します。 【例】ダイヤルボタンで入力したとき

052811 11 オンライン

8 スタート ボタンを押します。



タイマ ソウシン タイキチュウ オンライン

送信時刻になると自動的に送信します。 メモリ送信のときは原稿の読み込みが 始まり読み込みが完了すると、時計表 示になります。

お願い

ディスプレイに 9/7 ツウシン タイモチュウ と表示されているときは、タイマ送信予約がセットしてあります。原稿挿入口にセットしてある原稿を取らないでください。原稿を取り除いてから1分後にタイマ送信予約が解除されます。

メモ

タイマ送信が終了すると、自動的にタイマ通信レポートがブリントされ、送信結果を知らせてくれます。

タイマ送信を原稿送信で設定した後、原稿を取り除くと設定が解除され、その後タイマ通信 レポートがブリントされ結果の欄にキャンセルとプリントされます。

タイマ送信待機中に電話をかけるときは

そのまま電話できます。原稿がセットされている場合は原稿を外さ ずに電話をかけてください。原稿を外すと1分後に予約が解除され ます。

タイマ送信待機中に別の原稿を送信したいときは 71ページの「タイマ送信・ポーリング送信待機中への割り込みのし かた」を参照してください。メモリ送信でタイマ予約されていると きには、そのまま送信できます。

電話やファクスが送信されてきたら

そのまま電話に出てください。ファクスが送られてきた ら、スタートボタンを押してファクスを受信してください。受信モ ードを電話モード以外に設定しておけば、相手から自動送信で送ら れてきたファクスは自動的に受信します。

タイマ送信予約を解除したいときは

73ページの「通信待ち確認 / メモリ送信の解除のしかた」を参照し てください。

プリント例(タイマ通信レポート)

	タイマ ツウシン レポ [*] -ト ジ コケ : 99-05-	15-15:25
	05-15 15:24	
アイテサキ メイショウ	タナカ ヨウコ	
ツウシン シ・カン	00:00:53	
^° −シ [*]	01 ソウフショ	
ケッカ	OK	
	OI C	

同じ原稿を数箇所に送信する「順次同報送信」

同じ原稿を、複数の送信先を設定して1度に送信させることができます。送信先は、あらかじめ登録されているワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・電話帳・グループダイヤルを含む最大174個所まで指定できます。

1 原稿をセットします。

2 ダイヤルボタン、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳、グループダイヤル(ワンタッチボタンにグループとして登録してあるとき取扱説明書<セットアップ編>59ページ参照)で、送信先を入力します。

ワンタッチボタンで入力するとき(ワンタッチボタンにグループとして登録してあるときも同じ)ワンタッチボタン $\boxed{01} \sim \boxed{24}$ を押す。

短縮ダイヤルから入力するとき

[キャッチ/短縮]ボタンを押し、ダイヤルボタンで短縮番号00~99を入力する。


電話帳で検索して入力するとき

「電話帳」(相手先名称の最初の一文字を入力) ← / → 「電話帳」

名前が登録されている場合は名前がディスプレイに表示され、名前が登録されていない場合は電話番号が表示されます。

ろ「機能案内/同報送信」ボタンを押します。

機能案内/同報送信



間に 機能案内/同報送信 ボタンを押します。

3 スタート ボタンを押します。

原稿の読み込みを開始します。読み込みが終了すると自動的に指定したすべての相手先 に送信を始めます。



すべての送信が終了すると、自動的に同報送信レポートがプ リントされ、待機状態に戻ります。

プリント例

			ト・ ウホウ ソウシン レホ・ート シ・コク : 99-05-15-15:25			
^°>-`			01			
<u>ደ</u> ሦ	ジ コク	アイテサキ メイショウ	ツウシン シ・カン	^° −シ [*]	ケッカ	コメント
01-15	15:12	スズ゛キマコト	44	01	ОК	ECM
01-15	15:13	ワタナペススム	30	00	キャンセル	
01-15	15:15	とク・チマミ	54	00	エラー	
01-15	15:17	アオキナオヤ	43	01	OK	ECM
01-15	15:18	コシ゛マユカ	44	01	OK	ECM
01-15	15:20	フクシマミキヤ	43	01	OK	ECM
01-15	15:21	サカイヤスオ	43	01	OK	ECM
01-15	15:23	テニススクール	43	01	OK	ECM
01-15	15:24	ホンコ゛ウタ゛イスケ	44	01	OK	ECM
		SO : ソウフショ				1

送信先を重複して指定したときは、「スタート」ボタンを押すと自動的に重複している分を削除 します。

送信先を間違えたときは、「停止」ボタンを押して最初から入力し直してください。

同じ相手にもう一度送信する[再ダイヤル]

このファクシミリは最後にかけた電話番号を記憶しています。 | 両ダイヤル/ポーズ | ボタンで最後にかけた番号にもう一度ダイヤルできます。

ファクスを送信するときの手順は次のとおりです。

原稿をセット

原稿をセットします。(一度に20枚まで)

原稿の先端を揃え、裏向きにセットします。

必要に応じて、原稿濃度(50ページ参照)、画質モード(45ページ参照)を設定します。

2

再タイヤル/ホーズボタンを押します。

ディスプレイで番号を確認します。



自動再ダイヤルについて

自動送信(38ページ参照)でファクスを送信しようとしたが、相手が通話中などで送信できなかったときは自動的に再ダイヤルして送信します(原稿送信のときは、原稿をそのまま置いておいてください)。自動再ダイヤルは30秒間隔で8回繰り返します。

メモ

自動再ダイヤルを8回繰り返しても送信できなかったときは、送信を中止し、送信レポートがプリントされます(103ページ参照)。'ケッカ'の欄が'ハナシチュウ/オウトウナシ'であることを確認し、再度送信し直してください。

自動再ダイヤルは、自動送信時のみはたらく機能です。手動送信時は前ページの手順のように「雨ダイヤル/ボーズ | ボタンを押して再ダイヤルします。

自動再ダイヤル解除については、73ページを参照してください。

相手を呼び出し続けても応答がなかった場合、自動再ダイヤルははたらかず送信レポートが プリントされます。再度送信し直してください。

相手の操作で原稿を送信する[ポーリング送信]

受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリにセットしてある原稿を自動的に送信させることをポーリング通信といいます。

本機が送信側のときはポーリング送信といいます。


メ モ 相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどはこの機能が利用できないことがあります。

ポーリング送信・機密ポーリング送信

通常のポーリング送信と、受信側と送信側が同じ4桁のパスワード を使用してポーリング送信待機中の原稿が第三者に渡らないように する機密ポーリング送信を行うことができます。

<ポーリング送信の設定のしかた>

- **1** 原稿をセットします。
- 2 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン③、8を押します。




3 ← / → ボタンを押して、「ヒョウジュン」を選びセットボタンを押します。



´1.ゲンコウ 2.メモリ

4 ダイヤルボタン 1 または 2 で「ゲンコウ」送信、「メモリ」 送信を選びます。




 ウケツケマシタ

 ホカノ セッテイ?

 1.スル 2.シナイ

5 他の送信設定をするときはダイヤルボタン 1 を押して設定を続けます。他の設定をしないときはダイヤルボタン 2 を押して、手順7に進みます。



スタートヲ オシテクタ゛サイ

6 スタート ボタンを押します。



゙ホ゜−リンク゛ タイキチュウ


ポーリング送信待機状態になります。 メモリ送信のときは原稿の読み込みが 始まり、読み込みが完了すると、時計 表示になります。


<機密ポーリング送信の設定のしかた>

機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4桁のパスワード を決めます。

1 原稿をセットします。

2 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン 3、8を押します。






3 ← / → ボタンを押して、「キミツ」を選びます。



4 セットボタンを押します。





パスワードの入力を促す表示になりま す。

5 ダイヤルボタンで4桁のパスワードを入力します。 【例】パスワードが1234のとき

- 1 2 3
- 4 5 6
- 789 * # #


゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゠リンク゛: 123<u>4</u>

パスワードを誤って入力したときは「<u>クリア</u>」ボタンを押して入力し直してください。

6 セットボタンを押します。

1.**ケ`ンコウ** 2.メモリ

ダイヤルボタン 1 または 2 で「ゲンコウ」送信、「メモリ」 送信を選びます。




ウケツケマシタ

ホカノ セッテイ?

1.スル 2.シナイ

その送信設定をするときはダイヤルボタン1を押して設定を 続けます。他の設定をしないときはダイヤルボタン2を押して手順10に進みます。



スタートヲ オシテクタ゛サイ

9 スタート ボタンを押します。



ポ−リンク゛ タイキチュウ

機密ポーリング送信待機状態になりま す。

メモリ送信のときは原稿の読み込みが 始まり、読み込みが完了すると、時計 表示になります。

お願い

ディスプレイに「ボーリング 94fチュウ」と表示されているときは、ポーリング送信がセットしてあります。原稿挿入口にセットしてある原稿を取らないでください。原稿を取り除くと送信時に相手側がエラーになります。

メモ

ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリングレポートがプリントされ、送信結果を知らせてくれます。

ポーリング送信待機中に電話をかけるときは

そのまま電話できます。原稿がセットされている場合は原稿を外さずに電話をかけてください。

ポーリング送信待機中に別の原稿を送信あるいはコピーしたいときは71ページの「タイマ送信・ポーリング送信待機中への割り込みのしかた」を参照してください。メモリ送信でポーリング設定されているときには、そのまま送信できます。

電話やファクスが送信されてきたら

そのまま電話に出てください。ファクスが送られてきたら、 | スタート | ボタンを押してファクスを受信してください。受信モードを電話モード以外に設定しておけば、相手から自動送信で送られてきたファクスは自動的に受信します。

ポーリング送信を解除したいときは

73ページの「通信待ち確認 / メモリ送信の解除のしかた」を参照してください。

タイマ送信・ポーリング送信待機中への割り込みのしかた

原稿挿入口に原稿がセットされている状態でタイマ送信(60ページ参照)ポーリング送信(67ページ参照)の待機中になっていても、それらの設定を解除せずに、別の原稿を送信またはコピーすることができます。

<u> タイマ ソウシン タイキチュウ</u>:タイマ送信待機中のディスプレイ表示

メモリ送信でタイマ送信・ポーリング送信設定されているときには そのまま送信またはコピーすることができます。

1 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン 5 を押します。



5. ワリコミ

セットボタンを押すか、約2秒間待ちます。




ケ゛ンコウヲ オトリクタ゛サイ オンライン


3 セットされている原稿を外します。

> ケ゛ソコウ セット オンライン

4 割り込み送信(またはコピー)する原稿をセットします。




5 相手先の電話番号をダイヤルします。 または コピー ボタンを押します。



6 (ファクス送信のとき) スタート ボタンを押します。



プロピーまたは送信終了後、元のタイマ送信する原稿またはポーリング待機中の原稿をセットします。





メ モ 割り込みして送信する場合は、相手が通話中などで送信できなかったときでも自動再ダイヤルははたらきません。

通信待ち確認/メモリ送信の解除のしかた

メモリ送信の待ち状況を確認し、メモリ送信、タイマ送信(60ページ参照)ポーリング送信(67ページ参照)の設定を解除します。

「タイマ ソウシン タイキチュウ :タイマ送信待機中のディスプレイ表示

「ポーリング タイキチュウ : ポーリング送信待機中のディスプレイ表示

信、ポーリング送信待機中のディスプレイ表示

1

機能ボタンを押し、ダイヤルボタン4を押します。



4.ツウシン マチ カクニン

#01 19:45 052811

、ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛ センタク

設定されている待機中の内容がディスプレイに表示されます。 待機中の設定がないときは、

セッテイガサルテイマセンと表示されます。

2 ← / → ボタンを押して、解除したい内容を選びます。



19:45 0528115

ろ セットボタンを押します。



- #01 19:45 052811 - #179° = 1.31 2.911

解除しないときは、ダイヤルボタン

②

を押してください。

ディスプレイに表示されていた内容が解除されます。設定が他にもあるときは続けて解 除できます。



ウケツケマシタ

停止ボタンを押します。

設定の解除が終了します。



コピーをする

コピーをする	76
<1部だけコピーしたいとき=シングルコピー>	76
コピー中に電話がかかってきたら	77
途中で止めるときは	77
<複数部コピーしたいとき=マルチコピー>	78
スタックコピーのしかた	78
ソートコピーのしかた	79
<縮小コピーしたいとき>	80
<拡大コピーしたいとき>	80
<写真をコピーしたいとき>	82

コピーをする

原稿を原稿挿入口にセットしてコピーします。一度に20枚まで セットできます。

受話器を置いたままで操作します。

特に濃かったり薄い文字の原稿をコピーするときは、原稿濃度を変更してからコピーしてく ださい。(50ページ参照)

写真やカラーの原稿をコピーするときは、画質モードを変更してからコピーしてください。 (45ページ参照)

< 1部だけコピーしたいとき = シングルコピー>

原稿をセットします。

タ゛イヤル シテクタ゛サイ オンライン コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ オンライン

コピーボタンを押します。



コヒ゜-マイスウ:01 オンライン マイスウ/コヒ゜ーホ゛タン オンライン

コピーボタンを押します。 コピーを開始します。

コヒ゜ー チュウ P.01 オンライン

コピーボタンを押さずにそのまま5秒 間待つと、自動的にセットされ、コピー を開始します。

コピー中に電話がかかってきたら

呼出音が鳴りますので受話器を取ると通話できます。

途中で止めるときは

まだ繰り込まれていない原稿を取り、「停止」ボタンを押します。原 稿が繰り込まれているときは テイシ ヲ オシテクダサイ と表示されますの で再び「停止」ボタンを押してください。自動的に排出されます。

メモ

原稿の端から4mm以内の部分はコピーできません。コピーできる範囲は34ページの「原稿 の読み取り範囲」を参照してください。

コピー中に原稿を引っ張らないでください。コピーが上手くとれなくなります。

原稿は真っすぐに正しくセットしてください。斜めにコピーされたり、原稿づまりを起こす おそれがあります。

コピー中は電話を受けることはできますが、かけることはできません。

電話中にコピーをすることはできます。

コピー禁止!! __

法律によりコピーが禁じられているものがあります。以下のようなもののコピーには注意して

法律で禁止されているもの (絶対にコピーしないでください)

- ・紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
- ・外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- ・未使用の郵便切手や官製ハガキ
- ・政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類 著作権のあるもの
- ・著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用するため以外の目的で コピーすることは禁止されています。

その他の注意を要するもの

- ・民間発行の有価証券(株券、手形、小切手) 定期券、回数券
- ・政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切 符類など

<複数部コピーしたいとき = マルチコピー>

複数部コピーするときは、スタックとソートの 2とおり方法があります。





スタックは1ページ目のコピーをn枚、2ペー ジ目のコピーをn枚というように全部を順番

に積み重ねていきます。

ソートはページ順にコピーする方法で、本機がすべての原稿を読み 取ってから、1、2、3、4…ページのコピーを順番に1部ずつコピー

し、次に1、2、3、4…ページの2組目のコピーを取り、全部でn組 のコピーができるまでこれを繰り返します。

スタックコピーのしかた

原稿をセットします。

タ゛イヤル シテクタ゛サイ オンライン コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ オンライン

コピーボタンを押します。



コヒ°-マイスウ:01 オンライン マイスウ/コピーボタン オンライン

ダイヤルボタンでコピー部数を入力します。 【例】コピー部数が5部のとき

(1)(2)(3)

(4)(5)(6)

(7)(8)(9)

コヒ゜-マイスウ:05 オンライン

コピー部数は99部まで設定できます。 コピー部数を間違えたときは「停止」ボ タンを押して入力し直します。

コピー部数を入力せずに5秒たつと自 動的にシングルコピーを始めます。

コピーボタンを押します。 原稿が繰り込まれ、コピーを開始します。

スタック P₀1 オンライン コヒ゜ー チュウ 01/05 オンライン

ソートコピーのしかた

7 原稿をセットします。

タ・イヤル シテクタ・サイ オンライン コピ。- ヲ オシテクタ・サイ オンライン

2 _{ソート}ボタンを押します。



ソート コピュー : 01 オンライン マイスウ/コピューオ・タン オンライン

3 ダイヤルボタンでコピー部数を入力します。

【例】コピー部数が5部のとき






ソートコヒ゜ー : 05 オンライン

コピー部数は99部まで設定できます。 コピー部数を間違えたときは「<u>停止</u>」ボタンを押して手順2からやり直します。 コピー部数を入力せずに5秒たつと自動的に1部のみのコピーを始めます。

4 コピー ボタンを押します。 原稿が繰り込まれ、コピーを開始します。



メモ


複数部コピーするときにページごとに異なる画質モードでコピーすることができます。(46ページの「ページごとに画質モードを設定する」を参照してください)

1 枚の原稿がメモリに入りきらないときは、マルチコピーはできません。シングルコピーを繰り返してください。


原稿を読み込み途中でメモリがいっぱいになったときは、一度[コピー]ボタンを押してください。読み込まれた原稿までコピーします。残りの原稿はもう一度コピーし直してください。コピー中は送信および受信に関わる動作はできません。また通信中はコピーできません。コピー中に記録紙がなくなったときは、それ以降のコピーは無効になります。記録紙をセットし、あらためてコピー操作を行ってください。

<縮小コピーしたいとき>

倍率を変えてコピーできます。倍率は「ジドウ」「100%」 [120%, [125%, [150%, [200%, [50%, [75%, 「87%」「93%」に設定することができます。



<拡大コピーしたいとき>



原稿をセットします。

タ゛イヤル シテクタ゛サイ オンライン コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ オンライン

2 <u>拡大</u>または<u>縮小</u>ボタンを押します。



シュクショウリツ:シ゛ト゛ウ オンライン / コヒ゜ーホ゛タン オンライン

← / → ボタンを押して、コピーの倍率を選びます。 【例】「93%」に設定するとき



シュクショウリツ:93% オンライン

コピー ボタンを押します。



コヒ゜-マイスウ:01 オンライン マイスウ/コピーボタン オンライン

複数部コピーしたいときは、78ページ の「複数部コピーしたいとき」の手順 3に進みます。

コピーボタンを押します。 コピーを開始します。

コヒ゜ー チュウ P.01 オンライン

<写真をコピーしたいとき>

写直をコピーするときは「写真」ボタンを押します。

原稿をセットします。

タ゛イヤル シテクタ゛サイ オンライン コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ オンライン

2 写真ボタンを押します。

コヒ゜-マイスウ:01 オンライン マイスウ/コヒ゜ーホ゛タン オンライン

コヒ゜-マイスウ:05

ダイヤルボタンでコピー部数を入力します。

【例】コピー部数が5部のとき

- (1)(2)(3)
- (4)(5)(6)
- (7)(8)(9)

オンライン コピー部数は99部まで設定できます。

コピー部数を間違えたときは「停止」ボ タンを押して手順1からやり直します。 コピー部数を入力せずに5秒たつと自 動的にシングルコピーを始めます。

コピーボタンを押します。

スタック オンライン	P01
オンライン	
ℷ Ӷ҇ӏピーチュウ	01/05
オンライン	J

画質モードについて

原稿がセットされていないときに「画質」ボタンを押すことはできません。

「S.ファイン」モードで写真やカラー原稿をコピーすると、配色などによっては部分的に コピーできなかったり、黒くコピーされることがあります。その場合は、「写真」でもう一度 コピーし直してください。

与 章

応用機能

電話呼び出し機能とファクス転送を設定する	84
<電話呼び出し機能とファクス転送について>	84
<ファクス転送の設定と転送先番号を登録する>	85
< 電話呼び出し機能の設定と呼び出し先電話番号を登録する >	87
メモリ受信を設定する	90
外出先からファクスを取り出す[リモコンアクセス設定]	92
<基本的なリモコンアクセスのしかた>	92
リモコンアクセスコマンド	94
< リモコンアクセスの具体的な操作例 >	95
<リモコンアクセスコードの設定のしかた>	98
ファクス出力のしかた	99

電話呼び出し機能とファクス転送を設定する

本機はメモリ受信(90ページ参照)をONに設定し、受信した FAXをメモリに蓄積することができます。ファクスメッセージが メモリに記憶されると、それを外出先の電話に知らせる(電話呼び 出し機能)か、またはファクスメッセージを転送(ファクス転送)することができます。

< 電話呼び出し機能とファクス転送について>

電話呼び出し機能がどのようにはたらくか

ファクス転送がどのように はたらくか

ファクスを受信します。

∀

ファクスメッセージをメモリに記憶します。



登録した呼び出し先の電話 番号にダイヤルします。



電話に出ると、「ポッポッ」 という音でメッセージが記 憶されたことを知らせます。 呼び出し先にポケットベル を登録したときは、登録し てあるメッセージが表示さ れます。 留守中にファクスを受信し ます。



ファクスメッセージをメモリに記憶します。



登録したファクス転送番号 にダイヤルします。




メモリに記憶したファクス メッセージを転送先のファ クシミリに送信します。


<ファクス転送の設定と転送先番号を登録する>

ファクス転送をはたらかせたい場合は、下記の手順で「ファクス テンソウ」を選び、転送先番号を登録してください。その後、留守 録メモリにファクスメッセージが記憶されると自動的にファクス転 送を始めます。お買い上げ時は「OFF」になっています。



機能がタンを押し、ダイヤルボタン8 1を押します。





2 ← / → ボタンを押して、「ファクス テンソウ」を選びます。



ファクス テンソウ

「OFF」に設定したときは手順5に進み ます。

セットボタンを押します。



ファクス テンソウ

____ ニュウリョク/セットホ゛タン

ダイヤルボタンを押して転送先番号を入力します。



: 052824 テンソウ

転送先と市外局番が異なるときは、市 外局番も入力します。 最大20桁まで入力できます。

5 セットボタンを押します。



6 <u>停止</u>ボタンを押します。 設定と登録が終了します。



お願い

電話呼び出し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。 ファクス転送先の電話番号は外出先から変更することができます。(96ページ参照) 電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は外出先から変更することはできません。

ファクス転送が終了すると、メモリに蓄積されたファクスは自動的に消去されます。


メモ

送付書送信の設定(48ページ参照)が「送付書を付加する(ON)」に設定されていても、ファクス転送時は送付書は付加されません。 メモリにファクスを受信後、ファクス転送の設定を「ON」にしてもファクスは転送されま

せん。

<電話呼び出し機能の設定と呼び出し先電話番号を登録する>

電話呼び出し機能をはたらかせたい場合は、下記の手順で「デンワヨビダシ」を選び、呼び出し先番号を登録してください。その後、メモリにファクスメッセージが記憶されると自動的に電話呼び出しを始めます。お買い上げ時は「OFF」になっています。



2 ← / → ボタンを押して、「デンワ ヨビダシ」を選びます。



デンワ ヨビダシ

「OFF」に設定したときは手順5に進みます。

3 セットボタンを押します。



゙ニュウリョク/セットホ゛タン

呼び出し先の電話番号を入力します。

【例】転送番号が1234567のとき

3L 9 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7

呼び出し先番号にポケットベルの番号を登録するときは下記の順で、表示させるメッ セージを登録することができます。

(1) 再ダイヤル/ポーズ ボタンを4回押しま す。

9#:1234567---

ダイヤル回線をお使いの方は、手順4で 呼び出し先の電話番号を入力後、トーン 信号に切り換えるために、ダイヤルボタ ン圏を入力してください。

(2)ポケットベルに表示させるメッセージ 【例】メッセージ番号が1234のとき 番号を入力します。

1234567 - - - 1234

番号を間違えたときは、 ← / → ボタ ンを押してカーソルを移動し、入れ直

(3)ダイヤルボタン#を2回押します

34567 - - - 1234##

セットボタンを押します。



1. テンソウ

します。

停 止 ボタンを押します

設定と登録が終了します。



お願い

電話呼び出し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。 電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は外出先から変更することはできません。

電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておいた電話番号にダイヤルしてメッセージを 受けたことを知らせます。外出先のファクスからリモコンアクセスコードを使用してファク スメッセージを取り出すことができます(95ページ参照)。電話番号にポケットベルや携帯 電話の番号を登録することもできます。

手順4では合計30桁まで登録できます。

メッセージの登録方法は、ポケットベルの会社によって異なりますので、ポケットベルのお 求め先にご相談ください。


メモリ受信を設定する


メモリ受信する(ON)に設定すると、受信したファクスをメモリに蓄積すると共にプリントアウトします。また、電話呼び出し機能・ファクス転送機能・リモコンアクセスが使用できます。(84ページの「電話呼び出し機能とファクス転送を設定する」92ページの「外出先からファクスを取り出す[リモコンアクセス設定]」を参照にしてください。)

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

1

機能がタンを押し、ダイヤルボタン图、2を押します。





2 ← / → ボタンで、「ON」または「OFF」を選びます。



メモリ シ゛ュシン:ON

3 セットボタンを押します。



4 停止ボタンを押します。

設定が終了します。



メモリ受信は最大60件までできます(ただしメモリ残量によります)。

メモリ受信したファクスが蓄積されているときに「メモリ受信しない(OFF)」に設定する と ファクスショケョ? と ショケョ 1.スル 2.シナイ が交互に表示されます。ダイヤルボタン 11を押すとま だ一度もプリントされていないファクスメッセージがすべてプリントされた後、メモリから 内容が消去されます。

記録紙がないとき、メモリ受信の設定が「メモリ受信しない(OFF)」に設定されていても、 メモリ代行受信を行います。

メモリ受信を「ON」に設定してもメモリ受信ができなくなったときは、受信用メモリが いっぱいです。メモリ受信の設定を「メモリ受信しない(OFF)」に設定して、メモリから ファクスメッセージを消去してください。

外出先からファクスを取り出す[リモコンアクセス設定]

外出先のプッシュ(PB)回線に接続されている、またトーン(PB)信号が送出できるファクシミリを使い、リモコンアクセスコードやリモコンアクセスコマンドを入力することにより、外出先から本機をリモートコントロールして、ファクス転送などの操作を行うことができます。

メモ

リモコンアクセスコードは、外出先から本機をリモートコントロールさせるための番号です。 リモコンアクセスコードは、お買い上げ時は「159 * 」に設定されていますが、自分専用 の番号に変更することにより、本機への接続相手を限定することができます。変更のしかた は、98ページの「リモコンアクセスコードの設定のしかた」を参照してください。 リモコンアクセスコードを使用するときは、3桁の数字と図を押してください。 リモコンアクセスコマンドは、いろいろな操作を指示するための番号です。 メモリ受信されたファクスメッセージをリモコンアクセスで取り出したいときは、転送の設 定をファクス転送にしないでください。(85、86ページ参照) トーン信号を送出できない電話機からのリモコンアクセスはできません。

<基本的なリモコンアクセスのしかた>

- 外出先のプッシュ(PB)回線に接続されている、またはトーン (PB)信号が送出できるファクシミリから本機の電話番号にダイヤルします。
- 2 本機が応答し、約4秒間無音状態になりますので、その間にリモコンアクセスコードをダイヤルボタンで入力します。
- 3 「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がメッセージを受信 し、メモリに蓄積していることを示します。

「ポー」(1回) :ファクスメッセージを蓄積しています。

メモリに蓄積されていないときは「ポー」という音はしないので、そのまま手順4に進みます。

4

次に短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえます。この間に、リモコンアクセスコマンド(94ページ参照)をダイヤルボタンで入力します。

「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰り返しリモコンアクセスコードを入力してください。回線状態などによりリモコンアクセスコードを受けられないことがあります。

1つのコマンドの入力が終了したら、短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえる間に、次のコマンドを入力することができます。

5 リモコンアクセスを終了するときは、ダイヤルボタンで 9. 0を入力します。

メモ

間違った操作を行ったときや正しい設定・変更ができなかったときには、短い「ピピピッ」という応答音が聞こえます。(正しく設定できたときは少し長い「ピー」という応答音が1回聞こえます)

「ピピッ」という音が続けて聞こえているときに、何もコマンドを入力せずに30秒以上経過すると、リモコンアクセスが終了します。

メ モ リモコンアクセスコードをいつ入力するのか

通常モードのとき

本機が応答すると、メッセージが流れる前に約4秒間無音状態がありますので、この間に入力してください。

外付留守電モードのとき

外付留守番電話が応答した後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状態の時に入力してください (外付の留守番電話に応答メッセージを録音する際にあらかじめ4~5秒くらい無音状態を入れておいてください)。

FAX専用モードのとき

本機が応答すると約4秒間無音状態になりますので、この間に入力してください。 雷話モード

呼出ベルが約40回鳴るまで待った後約30秒無音状態になりますので、この間に入力してください。

リモコンアクセスコマンド

リモコンアクセスコマンドを入力することにより、本機を下記のように リモートコントロールすることができます。外出先ではリモコンアクセ スカード 本文最終ページ を切り取ってお使いください。

機能	コマンド
電話呼び出し、ファクス転送の設定をOFFにします。	951
ファクス転送に設定します。(番号未登録時は設定できません。)	952
電話呼び出しに設定します。(番号未登録時は設定できません。)	953
ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、# を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス転送の 設定がONになります。	954
メモリ受信をONに設定します。	956
メモリ受信をOFFに設定します。	957
メモリ使用状況リストを取り出します。 次ページの方法を参照してください。	961
メモリが記憶したファクスメッセージを取り出します。 下記の方法を参照してください。	962
メモリが記憶したファクスメッセージを消去します。	963
ファクスメッセージを記憶しているかを確認します。記憶していると きは「ピー」という音が、記憶していないときは「ピピピッ」という 音が聞こえます。	971
受信モードを「外付留守電モード」に変更します。	981
受信モードを「通常モード」に変更します。	982
受信モードを「FAX専用」モードに変更します。	983
リモコンアクセスを終了します。	90

メ モ

外出先から留守応答メッセージを録音し、そのメッセージを留守応答メッセージとして設定 する場合は、録音した後に再生してください。

<リモコンアクセスの具体的な操作例>

1.外出先からファクスを取り出すとき

- 外出先のプッシュ(PB)回線に接続されている、またはトーン (PB)信号が送出できるファクシミリの受話器を取ります。
- **2** 本機の電話番号をダイヤルします。
- **3** 本機が応答したら、1 5 9 ★ (リモコンアクセスコード)を入力します。
- 4 「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がファクスを受信し、 メモリに記憶していることを示しています。
- 5 取り出したいファクスメッセージが記憶されているときは、「ピピッ」という音が鳴り終わったときに、962を入力します。
- 6 続けて外出先の今使用しているファクシミリのファクス番号を入力し、最後に#を2回押します。
- **了**「ピー」という応答音が聞こえたら、受話器を置きます。
- **8** 本機からファクスが転送されます。

2.外出先からファクス転送番号を変更したいとき

- 外出先のプッシュ(PB)回線に接続されている、またはトーン (PB)信号が送出できるファクシミリの受話器を取ります。
- 2 本機の電話番号をダイヤルします。
- **3** 本機が応答したら、1 5 9 ★ (リモコンアクセスコード)を 入力します。
- 4 「ピピッ」という音が続けて聞こえている間に、 9 5 4 を 入力します。
- 5 新しい転送番号をダイヤルボタンで入力します。 転送番号は最大20桁まで入力できます。
- **6** 新しい転送番号の入力が終わったら、「#」を押します。
- 「ピピッ」という音が続けて聞こえている間に、 9 6 1 を 入力します。
- **8** 続けて外出先の今使用しているファクシミリのファクス番号を入力し、最後に#62回押します。

お願い

* や#は転送番号として登録することはできません。転送番号の間にポーズを入れたいときには、 #を1回押します。 # を2回押すと転送番号の入力終了を表します.

受話器を持ったままにしていても、操作しているファクシミリによって回線が切れることがありますので、その場合はもう一度かけ直した後、手順3の操作を行ってください。

- **9**「ピー」という応答音が聞こえたら、受話器を置きます。
- **10** 本機からメモリ使用状況リスト(110ページ参照)が転送されます。リストを見て、新しい転送番号が正しく入力されているか確認します。
- 11 転送番号が間違っているときは、最初からやり直します。転送番号が正しければ、本機はファクス転送を行う準備が整っています。

転送番号を登録すると、自動的にファクス転送がONになります。

<リモコンアクセスコードの設定のしかた>

外出先から本機をリモートコントロールするリモコンアクセスコード(3桁の数字と*)を設定します。お買い上げ時は「159*」に設定されています。

1

機能ボタンを押し、ダイヤルボタン图、3を押します。







∫3.りモコン セッテイ

2 ダイヤルボタンで新しいリモコンアクセスコードを入力します。 【例】「160*」に設定するとき

- (1)(2)(3)
- 4 5 6
- 789

リモコン コート::159*

「リモコン コード:16<u>0</u>★

3 セットボタンを押します。



4 <u>停止</u>ボタンを押します。 設定が終了します。




メ モ

リモコンアクセスコードは「3桁の数字」を入力してください。4桁目の*は変えることができません。また、01*、02*などは設定できません。

ファクス出力のしかた

メモリ受信の設定がONに設定されているときに、メモリ受信でメ モリに蓄積されたファクスをプリントアウトすると共に、メモリか ら消去します。

1 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン 8 4 を押します。



 4.7rfx
 9ayyaf

 7xf-F3
 7xf-f5

 7xf-F3
 7xf-f5

 7xf-F3
 7xf-f5

2 スタート ボタンを押します。

プリント チュウ



プリントを開始します。

3 プリント終了後、「停止」ボタンを押します。



メ モ メモリに何も蓄積されていないとディスプレイに デ -タガアリスセン と表示されますので 停止 ボ タンを押してください。

レポート・リスト について

各種のレポートとリスト102
<レポートとリストの種類>102
操作することによりプリントされるレポート・リスト102
自動的にプリントされるレポート102
送信レポートをプリントする103
最新の通信結果を確認する[通信管理レポート]104
<通信管理レポートの出力間隔の設定のしかた>104
ダイヤル登録を確認する[ダイヤルリスト]106
ダイヤルリストを50音順にプリントする
[電話帳リスト]108
登録・設定状況を確認する[設定内容リスト]109
メモリ使用状況リストをプリントする
[メモリ使用状況リスト]110

各種のレポートとリスト

<レポートとリストの種類>

操作することによりプリントされるレポート・リスト

手順 の操作	プリント内容
送信レポート 1. ソウシン レホ゜-ト	送信後に送信結果をプリントします。 お買い上げ時はOFFに設定してありま す。
通信管理レポート 2. ツウシン カンリ レポート	送信・受信した最新の合計 50 通信分の 結果をプリントします。
ダイヤルリスト 3. ダイヤル リスト	ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤルに 登録された内容をプリントします。
電話帳リスト 4.デンワチョウ リスト	ダイヤルリストを 50 音順・アルファベット順にプリントします。
設定内容 5. セッテイナイヨウ リスト	各種機能に登録・設定されている内容 をプリントします。
メモリ使用状況リスト 6.メモリ ショウシ・ョウキョウ	使用されているメモリ量などメモリの 使用状況をプリントします。

手順 ~ は取扱説明書 セットアップ編 22~31ページを参 照してください。

自動的にプリントされるレポート

タイマ通信レポート タイマ通信が終了するとプリントされます。

ポーリングレポート

ポーリング送信が終了するとプリントされます。

同報送信レポート

順次同報送信が終了するとプリントされます。

お願い

電源を抜いて数時間たつと通信管理レポートの内容が消去されてしまうことがあります。 ご注意ください。

送信レポートをプリントする

ファクス送信後に送信レポートをプリントするかしないかを設定し ます。

お買い上げ時は、プリントしない「OFF」に設定されています。


「ON」:送信後に毎回自動的にプリントします。

「OFF」: 通信エラーが発生したときや上手く送信できなかったと

きに、自動的にプリントします。

機能ボタンを押し、ダイヤルボタ

ン 7 、 1 を押します。



1.ソウシン レホ。ート

ソウシン レホ゜ート: OFF

ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛ センタク

2 ← / → ボタンを押して、「ON」または「OFF」を選びます。



【例】プリントする「ON」に設定するとき

ソウシン レホ゜ート: ON

_____ セット ボタンを押します。



停止ボタンを押します。

設定が終了します。



プリント例


ソウシン レポート ジコク: 99-05-15-15:25 ニチシ^{*} アイテサキ メイショウ 05-15 15:24 タナカ ヨウコ ツウシン シ カン 00:01:49 ソウフショ ケッカ とヨウシ・コン

最新の通信結果を確認する[通信管理レポート]

送信・受信した最新の合計50通話分の通信結果をプリントします。 通信管理レポートの出力間隔は好みの間隔に設定できます。プリントしないに設定したときは、必要なときに下記の手順2で「プリントリスト」を選ぶとすぐにプリントすることができます。

<通信管理レポートの出力間隔の設定のしかた>

1 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン 7、2を押します。



2. ツウシン カンリ レホ°ート
フ°リント リスト
ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛ センタク

2 ← / →ボタンを押して、「シュツリョク カンカク」を選びます。



すぐに通信管理レポートをプリントするときは、「プリントリスト」を選び、 セットボタンを押して スタートボタンを押します。

3 セットボタンを押します。



レホ°ート シュツリョク シナイ ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛ センタク

4 ← / → ボタンを押して、通信管理レポートを出力する間隔を選びます。 7 カ 1 ト

【例】プリント間隔を7日ごとに 設定するとき



「7日ごと」以外に設定したときは、 手順7に移ります。

定期的にレポートを出力しない (「レポート シュツリョク シナイ」) に設定したときは、手順9に移ります。

5 セットボタンを押します。



- (ケ゚ツヨウピコ゚ト - (ヤジルシポタンテ゚ センタク **6** ← / → ボタンを押して、曜日を選びます。

【例】土曜日ごとに設定するとき



ト・ヨウヒ゛ コ・ト

______ セット ボタンを押します。



´ カイシ シ^{*} カン: 00:00

ニュウリョク / セットホ゛タン

8 ダイヤルボタンで開始時間を入力します。 【例】午後7時45分(19:45)に設定するとき

- (1)(2)(3)
- 4 5 6
- 789

カイシ シ゛カン:19:4<u>5</u>

「プリントしない」以外に設定したと きは、開始時間を基準にしてプリント します。

9 セットボタンを押します。

ウケツケマシタ

10 停止ボタンを押します。

▽停止



プリント例

ツウシン カンリ レポート

ジコク: 99-05-15-15:25

No.	ヒヅケ	ジョケ	アイテサキ メイショウ	ツウシン シ・カン	^° −シ [*]	ケッカ	コメント	
#01	05-15	12:04	タナカ ヨウコ	24	01	ОК	TX	ECM
#02	05-15	12:07	1/9I 99P	24	01	OK	TX	ECM
#03	05-15	12:26	サカイ ヒデ・オ	24	01	OK	TX	ECM
#04	05-15	12:27	イトウ サトコ	24	01	OK	TX	ECM
#05	05-15	12:31	77, ± 144£	24	01	OK	TX POL	ECM
#06	05-15	13:45	タナカ マコト	27	01	OK	TX	ECM
#07	05-15	13:47	カトウ マリコ	25	01	OK	TX	ECM
#08	05-15	13:55	タナカ イチロウ	25	01	OK	TX	ECM
#09	05-15	14:52	サトウ コウシ・	25	01	OK	TX	ECM


SO : ソウワショ ME : デンゴンメッセージ POL : ポーリング RET : リトリーパル TX : ソウシン RX : ジュシン

モ プリント間隔は、プリントしない / 6 時間ごと / 12 時間ごと / 24 時間ごと / 2 日ごと / 4 日ごと / 7 日ごとに設定することができます。お買い上げ時の設定はプリントしない「レポートシュツリョク シナイ」です。

【イヤル登録を確認する[ダイヤルリスト]


ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤルに登録され た内容をプリントします。

機能がタンを押し、ダイヤルボタン7、3を押します。



3.**9° 17**11 JAF スタートヲ オシテクタ゛サイ

2 ス<u>タート</u>ボタンを押します。



◆ スタート

3 プリント終了後、<u>停止</u>ボタンを押します。



プリント例

ダ イヤル リスト

ジコク: 99-09-09-16:05

ワンタッチ ダイヤル

パンゴウ	FAX/TEL パンゴウ		アイテサキ メイショウ	グル−プ
# 01 # 02 # 03 # 04 # 05 # 06	0798 52 03 3877 XXXX 001 1 31489787 052 731 0566 22 ***グループ1***	FAX FAX		G1

タンシュク ダ イヤル

パンゴウ	FAX/TEL パンコ゚ウ		アイテサキ メイショウ	グ ループ
*01 *02 *03 *04 *05	058 1111 06 741 xx23 0792 71 53 045 811 3252	F/T F/T FAX F/T	リータ゛ー ナカ゛イ ニシモリ センセイ センパ゜イ	G1
*06 *07 *08 *09 *10	03 123 98 052 700 43	FAX FAX	カイシャ エイキ゛ョウショ	G2 G3 G4 G5 G6
:				


			\sim	$\overline{}$)			$\overline{}$	 $\overline{}$	_ `
7	* 76	052 800	01		TEL	タタ゛マサヒ]				
7	* 77	052 900	23		TEL	オクムラ カス	[*] र				
7	* 78										
7	* 79										
7	* 80										

ダイヤルリストを50音順にプリントする[電話帳リス

ダイヤルリストを50音順・アルファベット順にプリントします。

相手先名称の登録されていないワンタッチダイヤル・短縮ダイヤルやグループダイヤルは、 アイテサキメイショウの欄が空欄になり、リストの最後にプリントされます。

|機 能||ボタンを押し、ダイヤルボタン||7|、||4||を押します。



4.デンワチョウ リスト

スタートヲ オシテクタ゛サイ

2 ス<u>タート</u>ボタンを押します。



フ゜リント チュウ

プリントを開始します。

プリント終了後、「停止」ボタンを押します。




プリント例


			ジ コク	: 99-05-01-03:15
アイテサキ メイショウ	パンゴウ	FAX/TEL パンコ゚ウ		グル−フ [*]
コシ・ママユカ	# 02	03 27 8211	TEL	
スキ゛ヤマ マサオ	* 01	0566 1119	FAX	G1
スス [*] ‡ マコト	# 01	* * * ½ " " - 7° 1 * * *	F/T	
タナカ ヨウコ	# 04	052 825 11	FAX	G1
とグ チマミ	# 03	03 27 8290	FAX	G1
	* 07	045 5231	TEL	

登録・設定状況を確認する[設定内容リスト]

各種機能に登録・設定されている内容を確認するときにプリントし ます。

機能がタンを押し、ダイヤルボタンフ 5を押します。





スタートボタンを押します。




プ リント チュウ

プリントを開始します。

3 プリント終了後、「停止」ボタンを押します。




プリント例



メモリ使用状況リストをプリントする[メモリ使用状況リスト]

メモリ使用状況リストはメモリ送信、タイマ送信・ポーリング送信 待機中などで使用されているメモリ量と使用可能なメモリがパーセ ントで表示されます。また、メモリ受信したファクスメッセージの 総数が確認できます。

機能がタンを押し、ダイヤルボタンフ、⑥を押します。



6. XEU 9309 a04a0 スタートヲ オシテクタ゛サイ

2 スタート ボタンを押します。




プリントチュウ

プリントを開始します。

3 プリント終了後、「停止」ボタンを押します。



プリント例



2つのファクスメッセージがメモリに記憶されていることが示さ れています。ファクス転送機能により転送されたファクスメッ セージは自動的にメモリから消去されますので、このリストには 記載されません。

タイマ送信、ポーリング送信待機や再ダイヤルに関しての事項が メモリに蓄積されていることが示されています。

ファクス転送番号が示されています。

使用可能なメモリ量が示されています。

メモリ残量が0%になると「メモリザンリョウ」はプリントされ ません。

便利なサービスを 利用する(有料)

トーン信号によるサービスを利用する1	1	4
各種の電話サービスについて1	1	4
<nttの雷話転送サービス「ボイスワープ」をご契約のお客様へ> 1・</nttの雷話転送サービス「ボイスワープ」をご契約のお客様へ>	1.	4

・ン信号によるサービスを利用する

ダイヤル回線をご利用の場合でも、トーン(PB)信号による各種 サービス(銀行ANSER・クレジット通話サービス・ポケットベル サービス・照会案内サービス・ホームテレホンにおけるテレコント ロール・留守番電話における遠隔制御など)を利用することができ ます。

プッシュ回線をご利用の場合は、この操作は必要なく、ダイヤルボ タンを押すだけです。

- 各種サービスの電話番号をダイヤルする。
- **2** 😿 (トーン) ボタンを押します。
- ビスの指示に従ってダイヤルボタンを押します。 具体的な利用方法につきましては、各種サービスの提供先にお確かめください。 電話を切るとダイヤル回線に戻ります。

NTTの伝言ダイヤルなどはダイヤル回線では利用できません。ダイヤル回線で利用できる メ モ サービスかどうかは、各サービスの提供先に問い合わせください。

ーピスについて

<NTTの電話転送サービス「ボイスワープ」をご契約のお客様へ>

自動転送機能でかかってきた電話を転送するとき、転送先にファクスを受信で きない端末を指定した場合、ファクスが受信できなくなります。ご注意くださ L1.

プリンターとして 利用する

使用可能な記録紙	116
セットできる記録紙枚数	116
推奨紙	117
コントロールパネルキー	118
<記録紙排出>	118
<エラー解除>	119
<テストプリント>	119
<リセット>	119
マルチパーパスシートフィーダー	120
両面印刷	121
ページ割り付け印刷	122
手差しスロット	122

使用可能な記録紙

本機では下記のサイズの記録紙が使用できますが、受信したファク スはA4サイズでのみプリントできます。

種類	サイズ
普通紙	A4、レター、リーガル、B5、A5、バイブルサイズ のシステム手帳用紙、カスタムサイズ (70-216mm×127-356mm)
封 筒	洋形4号、洋形定型最大
はがき 100×148mm	
ラベル・OHP用紙	70-216mm×127-356mm

	普通紙	封 筒
坪量	64~158g/m²	75~90g/m²
厚さ	0.08 ~ 0.2mm	0.084~0.14mm (紙1枚分の厚さ)
水分含有量 重量の4%~6%		(同 左)

セットできる記録紙枚数

マルチパーパスシートフィーダー:高さ22mm (給紙ガイドの マークまで)

A4(75g/m²紙にて)約200枚 A4(158g/m²紙にて)約50枚 封筒10枚 官製はがき約30枚 OHP用紙約50枚

推奨紙

普通紙:三菱製紙スピードダイヤ

封筒: Life E506/B、Life E505/B

ルーズリーフ・システム手帳用紙: ENXS社製

ラベル:エーワンレーザーラベル28352

OHP用紙:住友3M CG3300

メモ

特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初にテストを行ってください。 一部をすでに使用した宛名ラベルの印刷は避けてください。 故障の原因になります。

ビニールコーティングされた用紙を使用しないでください。

極端になめらかな用紙は使用しないでください。

プリント品質をより良くするために、特に普通紙、OHP用紙などには、弊社推奨品をご使用ください。記録紙の種類などについて、詳しくはお買い上げ販売店、またはブラザーの営業所・支店にご相談ください。

宛名ラベル、OHP用紙などは、レーザープリンタ用のものをお使いください。

最高のプリント品質を得るために、たて目用紙を使用されることをおすすめします。

特別な用紙を使用中、マルチパーパスシートフィーダーから上手く給紙できない場合には、手差 しスロットから1枚ずつ給紙を試してください。

本機は、再生紙を使用できます。

メモ

ルーズリーフなど、穴の開いた用紙を使用する前には、紙を良くさばいて、給紙がスムーズになるようにしてください。

用紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、まっすぐにしてからご使用ください。カールしたままの用紙をご使用になりますと、用紙づまりなどの原因になります。 ▲



以下のような封筒は使用しないでください

- 長形封筒
- ・傷がついていたり、カールしていたり、しわが入っている封筒
- 規格外の封筒
- ・表面に光沢があったり、表面がすべりやすい封筒
- ・留め金つきの封筒

- ・エンボス加工(紙に凹凸がある)を施した封筒
- ・ふたに粘着のりがついた封筒
- ・一度レーザープリンターでプリントされた封筒

・マチ付の封筒


- ・内側にすでに印刷されている封筒
- ・きちんと折り目がついていない封筒
- ・積み重ねたときに、一定に積み重ねられない封筒








プリント可能範囲は、用紙の端から約4mm内側から始まります。



コントロールパネルキー

プリンター/スキャナ表示



オン/オフラインボタン 排紙ボタン テスト/リセットボタン プリンター優先ボタン

同時作業について

ファクス送・受信中、または画像をスキャニング中に、パソコンか らのデータをプリントできます。コピー中や受信したファクスをプ リント中には、それらの作業が終了するまで、パソコンのプリント を中断します。

オン/オフラインボタン

プリンターの状態をオンライン(パソコンからのデータ送信が可能 な状態)またはオフライン(パソコンからのデータを受信できない状 態)に切り換えます。プリンターが オ™ライン のときには、ディス プレイに「オンライン」と表示され、「排紙」ボタン、「テスト/リセット」 ボタンを使用することはできません。

排紙ボタン

<記録紙排出>

ディスプレイに デ-タガ ノコッテイマス と表示されているとき、 |オン/オフライン||ボタンを押してオフライン状態にし、このボタン を押してください。プリンターメモリに残っているデータをプリン トします。

ワンポイント:本機は自動でメモリ内に残っているデータをプリントしま す、

<エラー解除>

メモリ不足などのエラーが起きると、そのエラーを自動的に解除しようとします。しかし自動的にエラーを解除できない場合は、このボタンを押してエラーを解除し、プリント作業を続けることができます。

テスト/リセットボタン

<テストプリント>

テストサンプルページをプリントするときに押します。

<u>オン/オフライン</u>ボタンを押してプリンターをオフライン状態にし、それから<u>テスト/リセット</u>ボタンを押してください。オンライン状態のとき、テストサンプルページはプリントできません。

<リセット>

<u>シフト</u>ボタンを押しながらこのボタン押すと、プリンターメモリ内にオフライン状態で蓄積されているデータをすべて消去します。

プリンター優先ボタン

プリンターモード専用にするときに押します。すべてのファクスデータは記録紙にプリントされるかわりにメモリに蓄積されます。もう一度このボタンを押すと、パソコンのデータが送信されないか、または本機がプリントを終了したら、プリント優先設定を終了します。

メ モ Windows®からのプリント

Microsoft® Windows®95、98、NT 4.0専用のプリンタードライバが同梱されているフロッピーディスクに入っています。これらはお使いのWindows®システムに簡単にインストールできます。このドライバは、Windows®アプリケーションソフトウェアからのプリントスピードを早くするブラザー独自の圧縮モードを採用しています。エコノミープリントモードや、カスタム用紙サイズなどのさまざまなプリント設定をすることができます。

容量の大きなデータのプリント

本機には、自動的にグラフィック(画像)データを圧縮し、ブラザー独自のデータ圧縮技術を用いられています。これにより、メモリ容量不足などによるエラーを回避し、本機の標準メモリでほとんどの600dpiグラフィックデータやテキストデータ(大きなフォントも含む)をプリントすることができます。

マルチパーパスシートフィーダー

本機には普通紙、封筒、はがきなどの各種の用紙を使用できるマル チパーパスシートフィーダーがあります。

本機がプリントデータを受け取ると、マルチパーパスシートフィー ダーから用紙を取り込んでプリント作業を行います。

- プリントの画面で設定内容を確認し、<OK>ボタンをクリッ クします。 '99 05/15 15:25 オンライン
- **2** パソコンが本機にプリントコマンドとプリントデータを送る と、スリープ状態になっていても自動的にオンライン状態に なります。(取扱説明書 セットアップ編 44~45ページを参 照) '99 05/15 15:25 テ・ータ シ・ュシンチュウ
- パソコンが最初のページのデータを送り終わると、プリント を開始します。 '99 05/15 15:25 テ゛ータ カ゛ ノコッテイマス
- その次のページ以降は、自動的にプリントします。 '99 05/15 15:25 【例】2ページ目のとき テ゛ータ カ゛ ノコッテイマス
- すべてのページのプリントが終了すると、オンライン状態に戻 ります。 '99 05/15 15:25 オンライン

プリンターメモリ内にまだデータが残っているとき(最後の1 ページがプリントされないときなど)は、オン/オフラインボタ ンを押し、次に 排 紙 ボタンを押してください。

> '99 05/15 15:25 **テ゛ータ カ゛ ノコッテイマス**


アプリケーションソフトウェアがカスタム用紙サイズをサポートしていない場合は、カスタム用紙サイズより大きめの最も近いサイズの用紙を選択して、アプリケーションソフトウェアで上下左右の余白(マージン)を変更して、プリント範囲を調節してください。

お願い

宛名ラベルやOHP用紙をプリントする際は、手差しスロットをご使用になることをおすすめします。詳しくは、次の「手差しスロット」をご覧ください。

印字データは記録紙の裏面に印字されます。 裏表のある記録紙を使用する場合にはプリントする面を下にして、記録紙をセットしてください。

メ 干 封筒にプリントする際は、必ず下記の手順で封筒をセットしてください。



両面印刷

付属のWindows®95、98またはWindows NT®4.0のプリンタードライバは、両面印刷が可能です。設定のしかたについては、プリンタードライバのヘルプを参照してください。

本機は最初に偶数ページをプリントし、その後に奇数ページをプリントします。片面のプリントが終わったら、正しい手順でもう一度 用紙をセットしてください。

用紙をもう一度セットする前に、用紙をよく揃えてください。きちんと用紙が揃っていないと、用紙づまりの原因になります。極端に薄い、または厚い用紙を使用しないでください。給紙の際に2回続けて給紙エラーを起した場合は、給紙のときに最初に取り込まれる用紙以外を手で押さえていてください。



お願い

プリンタードライバの印刷先ポートが「BRMFC:」や「ネットワーク接続先」になっている場合、画面に手順が表示されません。印刷先ポートを「LPT1:」に変更してお使いください。

ページ割り付け印刷


付属のWindows®95、98またはWindows NT®4.0のプリンタ ードライバはA4サイズの原稿2ページを1ページに割り付ける、ペ ージ割り付け印刷が可能です。詳しくはプリンタードライバのヘル プを参照してください。

手差しスロット

マルチパーパスシートフィーダーには、手差しスロットがついてい ます。手差しで給紙するときもマルチパーパスシートフィーダーに セットしてある用紙を取り除く必要はありません。宛名ラベルや OHP用紙などをプリントする際は、手差しスロットをご使用くだ さい。使用できる用紙については、116ページの「使用可能な記録 紙」を参照してください。

1枚だけ給紙する

プリンタードライバの[設定]画面から、「手差し」を選択する必要は ありません。用紙は手差しスロットにプリントする面を下にし、用 紙方向(縦/横)を確認して挿入します。用紙をまっすぐにし、手差 しスロットの中央にセットします。手差しスロットの用紙ガイドを 用紙の幅に合わせます。



1枚以上給紙する

プリンタードライバの[設定]画面を開き、給紙方法で「手差し」を選 択します。前項の「1枚だけ給紙する」の手順に従って最初の用紙 を給紙すると、自動的にプリントを開始します。最初のページをプ リントし終わったら、パソコンの画面に次の用紙をセットするよう に表示されます。用紙をセットし、<OK>ボタンをクリックすると プリントを再開します。すべてのページのプリントを終わるまで、 この手順を繰り返してください。

お願い

Windows®95、98のとき、プリンタードライバの印刷先ポートが「BRMFC:」や「ネット ワーク接続先」になっていると、画面に次の用紙をセットするように表示されません。印刷 先ポートを「LPT1:」に変更してお使いください。

Windows NT®4.0のとき、1枚以上給紙する場合、手差しスロットは使用せず、マルチパ ーパスフィダーの用紙を入れかえてお使いください。

- メ 干 1. ワープロなどお使いのアプリケーションソフトウェアから、給紙方法、用紙サイズ、用紙方向 を選ぶことができます。
 - 2. 給紙方法で「手差し」を選択していないときに手差しスロットに用紙をセットした場合は、最初 のページを手差しスロットから給紙し、残りのページをマルチパーパスシートフィーダーから 給紙します。
 - お使いのアプリケーションソフトウェアで使用したい用紙サイズをサポートしていない場合は、 それよりひとつ大きな用紙サイズを選び、上下左右の余白(マージン)を変更して、プリント範囲 を調節してください。
 - 4. 手差しプリントを途中で止めたい場合、「オン/オフライン」キーを押しオフライン状態にし て、「シフト」ボタと「テスト/リセット」ボタンを一緒に押すか、パソコンからの操作で中止す ることができます。
 - 5. 手差しスロットで給紙するときは、プリンター優先|ボタンを押してください。このボタンを 押すと、ファクスを受信したときでもプリント作業が中断されることはありません。ファクス 受信したときは本機のメモリ内に蓄積されます。

メ 王 記録紙トレー

本機は、プリントし終わった用紙を前面にある記録紙トレーに、プリントした面を下にして排出

OHP用紙などにプリントする場合、用紙づまりや用紙のカールを防ぐために、プリントし終 わった用紙はすぐに記録紙トレーから取り除いてください。

こんなときには

お手入れのしかた	
< キャビネットの清掃 >	126
<読取部の清掃>	126
<金属部/スキャナウインドウの清掃>	127
<ドラムユニットの清掃>	128
紙づまり	
<原稿がつまったときは>	
<記録紙がつまったときは>	
トナーカートリッジの交換のしかた	132
ドラムユニットの交換のしかた	
エラーメッセージ	
その他の問題	
Q&A	147
規格	151

お手入れのしかた

いつも快適にご使用いただくために、いつもきれいにしておいてください。

<キャビネットの清掃>

キャビネットを乾いた布で軽く拭きます。

お願い

ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、水、アルコールは絶対に使用しないでください。

メ モ


無水エタノール、OAクリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD用レンズクリーナーなど

<読取部の清掃>

いつもきれいな画質を得るために読取部の清掃を行ってください。 読取部が汚れていると、そのまま画質の汚れとなって送信やコピー されます。送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入るときに は読取部を清掃してください。

- **1** 操作パネルを開きます。
- 2 読取部を清掃します。柔らかい布にアルコールを浸して、原稿押さえ(白色のプレート)とガラスカバーをきれいに拭きます。
- 3 操作パネルを閉じます。

兼作パネルは、アルコールを浸した布で絶対に拭かないでください。操作パネルにひびが入る おそれがあります。



126

こんなときには

<金属部/スキャナウインドウの清掃>


金属接点が汚れていると、動作不良を起こしたり、間違ってエラー メッセージを表示することがあります。いつも快適にご使用いただ くために金属接点の清掃を行ってください。


コピーをとったり、ファクスを受信したとき、部分的に白く抜けが 入る場合はスキャナウィンドウの清掃を行ってください。

- **1** 上カバーを開き、ドラムユニットを取り外します。
- **2** 柔らかい布や綿棒にアルコールを浸して、 の金属接点を拭きます。
- 3 柔らかい乾いた布で、のスキャナウィンドウとのトナーセンサー部を軽く拭きます。
- 4 柔らかい乾いた布や綿棒でのギヤを拭きます。

お願い)


のスキャナウィンドウと のトナーセンサー部、 のギヤは、アルコールを浸した布では絶対に拭かないでください。





内部は高温になっていますので、充分に注意してください。やけどするおそれがあります。


注意



<ドラムユニットの清掃>

記録紙の端に黒い帯が入ったらドラムユニットの清掃が必要です。 またトナーカートリッジ交換の際に汚れがなくても清掃しておくと よいでしょう。

- トナーカートリッジのシャッターレバーが手前側に倒れてい ることを確認します。
- 2 平らな場所にトナーで汚れてもよい紙などを敷き、ドラムユ ニットを裏返して置きます。
- つまみを左右に数回動かして、コロナワイヤを清掃します。 (つまみを左右に動かすことにより、コロナワイヤの清掃がで きます。汚れがひどい場合はコロナワイヤを動かす回数を増 やしてください。)
- つまみを定位置(マーク)に戻します。清掃後は、必ず定位置 に戻してください。



紙づまり

原稿や記録紙がつまったときは、ブザーが鳴り、ディスプレイに次のようなエラーメッセージが表示されます。

<原稿がつまったときは>

次の手順でつまった原稿を取り除きます。


- 繰り込まれていない原稿を取ります。
- **2** 操作パネルを開きます。
- 3 つまった原稿を手前に引き、取り除きます。
- 4 操作パネルを閉じます。
- 5 停止ボタンを押します。

<記録紙がつまったときは>

記録紙がつまった場所により、取り除きかたが違いますので、下記 の手順でつまった記録紙を取り除いてください。

マルチパーパスシートフィーダー部でつまったとき

マルチパーパスシートフィーダーの給紙カバーを開き、つまっ た記録紙を取り除きます。軽く引いても記録紙が取り除けない 場合は、手順2または手順3に進みます。取り除けた場合は、給 紙カバーを閉じます。




2 ドラムユニットの近くの内部でつまっているとき


上カバーを開き、つまった記録紙を手前に引き、取り除き ます。

上カバーを開いても、つまった記録紙が見えない場合は、 手順3に進みます。取り除けた場合は、上カバーを閉じ ます。



3 上カバーを開いても、つまった記録紙が見えないとき ドラムユニットのハンドル部を持ち、取り外し、つまった 記録紙をゆっくり取り除きます。






4 ドラムユニットを元に戻し、上カバーを閉じます。


ナーカートリッジの交換のしかた

トナーが残り少なくなると、ディスプレイに<mark>トナー コウカン シテクダサイ</mark> と 表示され、同時に操作パネルのトナー切れランプが点滅して知らせ ます。

さらに使い続けるとトナーがなくなり、トナー切れランプが点灯し、 ディスプレイに「トナー コウカン シテクダサイ と 「トナーガ ナクナリマシタ が交互に表示 されます。

一度この表示になると新しいトナーカートリッジに交換するまでプ リントやコピーができなくなります。





お願い

トナーカートリッジ・ドラムユニットの交換は窓際など、強い光の当たるところは避けて 行ってください。

ドラムは長い間光に当てないでください。正常な記録ができなくなります。


また、絶対に直射日光には当てないでください。

ドラムに手を触れないでください。ドラム表面に手の油や汚れが付着すると、きれいなプ リントができなくなります。

トナーカートリッジを交換の際に、ドラムユニットの清掃とスキャナウィンドウの清掃も 合わせて行ってください。



上カバーを開きます。固 定できるところまでしっ かり持ち上げてください。




ル部を持ち、取り外します。


お願い


取り出したドラムユニットを平らな安定 した場所に紙などを広げ、その上に置き ます。

トナーがこぼれることがありますのでご 注意ください。



3 トナーカートリッジの シャッターレバーを手前 に倒します。





4 トナーカートリッジを取り外します。



新しいトナーカートリッジを遮光袋から取り出します。

お願い

トナーカートリッジは取り付ける直前に 遮光袋から取り出してください。




6 古いカートリッジを遮光 袋に入れます。

<u>♠</u>警告


トナーカートリッジは火の中に絶対に投じないでください。爆発したり、着火したトナーが 飛び散り、火災、やけどの原因となります。

使用後のトナーカートリッジはビニール袋などに入れて、燃えないゴミとして処理してください。


134 こんなときには




7 新しいトナーカートリッ ジを水平に持ち、5~6 回左右に振ってくださ い。シャッター部分の保 護テープをはがします。



8 ドラムユニットにトナー カートリッジを取り付け ます。トナーカートリッ ジの矢印とドラムユニッ トの矢印を合わせ、トナー カートリッジを挿入しま す。



9 シャッターレバーを奥に 倒します。



10 ドラムユニットのハンド ル部を持ち、本体に取り 付けます。

11 上カバーを閉じます。

ドラムユニットの交換のしかた

ドラムユニットの交換時期になると、ディスプレイに下記のような エラーメッセージが表示されます。

ディスプレイ表示	対処方法
\[\bar{\chi} \c	ドラムユニットの交換時期です。新 しいドラムユニットに交換してくださ い。


お願い

トナーカートリッジ・ドラムユニットの交換は窓際など、強い光の当たるところは避けて 行ってください。

ドラムは長い間光に当てないでください。正常な記録ができなくなります。

また、絶対に直射日光には当てないでください。

ドラムに手を触れないでください。ドラム表面に手の油や汚れが付着すると、きれいなプ リントができなくなります。





トカバーを開きます。

2 ドラムユニットのハンドル 部を持ち、取り外します。

⚠注意


使用直後のドラムユニットはハンドル部以外のところは高温になっていますので、やけど に注意してください。





ろ シャッターレバーを手前 に倒します。

4 トナーカートリッジを取 り外します。




5 新しいドラムユニットを 遮光袋から取り出します。

お願い


ドラムユニットは、取り付ける直前に遮 光袋から取り出してください。

6 古いドラムカートリッジ をビニール袋(ドラムユ ニット廃棄用)に入れます。


ドラムユニットを火の中に絶対に投じないでください。爆発したり、着火したトナーが飛び 🎙 客 告 | 散り、火災・やけどの原因となります。使用後のドラムユニットはビニール袋(ドラムユニッ ト廃棄用)に入れて、燃えないゴミとして処理してください。



トナーカートリッジをド ラムユニットに取り付け ます。トナーカートリッ ジも交換するときは、こ の時点で新しいカート リッジを取り付けます。 新しいトナーカートリッ ジのときは、134ページ を参照し準備をしてから 取り付けます。このとき、 ドラム保護フィルムを抜 き取らないでください。



8 ドラムユニットのハンド ル部を持ち、本体に取り 付けます。



上カバーを閉じて、電源 プラグを差し込みます。 ドラム保護フィルムが出 てくることを確認してく ださい。

エラーメッセージ

本機や電話回線に異常があるときにディスプレイに表示します。下 記の処置を行ってもエラーが解除されないときは、フリーダイヤル 0120-143410へ確認してください。

ディスプレイ表示	原因	処 置	
アイテサキ カクニン	通信中に相手先から回線が遮断されました。	相手先に電話して原因を解除してもらい、再度送信してください。	
カートリッシ゛セット	トナーカートリッジが取り付け られていません。	トナーカートリッジを取り付け てください。(134~135ペー ジ参照)	
カハ゛ー オーフ゜ン	上カバーが完全に閉まっていま せん。	上カバー、または給紙カバーが きちんと閉じているか、確認し てください。	
キロケシ カケニン	記録紙がなくなったか、記録紙が正しくセットされていないか、記録紙が記録部につまっています。	記録紙を補給するか、正しくセットし直してください。または、つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してください。(取扱説明書<セットアップ編>4ページ参照)	
 キロクシサイス [*] カクニン	記録用紙のサイズが正しくありません。	このエラーが起こった場合、縮 小率は自動的に[ジドウ]に設定 されます。(23ページ参照)	
キロケシ ツマリ	記録紙がなくなったか、記録紙 が正しくセットされていませ ん。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してください。(129~131ページ参照)	
か ンコウ ツマリ	原稿が正しく挿入されていない、原稿が正しく送信されていない、原稿サイズが長い、のいずれかが原因で原稿がつまっています。 原稿受けが正しくセットされていますか。	操作パネルを開き、原稿を取り出してください(129~131ページ参照)。取り出したら操作パネルを閉じ、停止ボタンを押します。原稿ガイドを原稿の幅に合わせて原稿をセットし直し、再度送信してください。原稿サイズが長すぎる場合は、複写機で縮小コピーをしてからセットし直してください。	

ディスプレイ表示	原因	処置
ソウチカケニン XX ストップ ボ タン ヲ おシテクダ サイ (交互に表示)	本機に何らかの異常が発生しました。	電源コードを抜き、フリーダイヤル0120-143410までご連絡ください。
ツウ シン エラー	回線状態が悪い、または相手先がポーリング送信待機状態になっていないときに、ポーリング受信の操作を行いました。	少し時間がたってから再送して ください。相手先に確認して、 再度操作してください。
トウロク サレテ イマセン	電話/ファクス番号が登録され ていないワンタッチダイヤル/ 短縮ダイヤル番号を押しまし た。	電話/ファクス番号を登録して ください。
トナー コウカン シテクタ サイ	ディスプレイに[トナー コウカン シテクダサイ]と表示され、コントロールパネルのトナー切れランプが点滅している状態はまだプリント作業を行うことができますが、トナーの交換時期がなくなり、トナーの交換時期が近いことを知らせています。	新しいトナーカートリッジを用 意してください。(132ページ 参照)
トナー コウカン シテクタ [*] サイ トナーカ [*] ナクナリマシタ (交互に表示される)	トナーがなくなったので、プリ ントすることができません。	トナーカートリッジを新しいも のと交換してください。(132 ページ参照)
ト゛ラム コウカン シ゛キテ゛ス	ドラムユニットの寿命です。	新しいドラムユニットに取り換えてください。(134ページ参照)
ハナシチュウ/オウトウナシ	相手が出ない、または通信中 (話し中)です。	ファクシミリが接続されていな い番号にかけたかもしれませ ん。相手先の電話番号を確認し、 再度かけ直してください。

ディスプレイ表示	原因	処 置
PC セツソ゚クエラー	PCとの通信が上手くできてい ません。	ケーブルを確認してください。
メモリ ታ ` ン カイ	メモリがいっぱいになりまし た。	排紙 ボタンを押し、本機に残っているデータをプリンタドライください。 Windows®用プリンタドライバをインストールしてありまる。 といってがないのアプリケーションドの中のTrueTypeモードのセッティングを「グラフしてください。 の場解像度を下げるか(45ページ参照)、原稿の内容を簡単にしてください。

その他の問題

修理を依頼される前に下記の項目をチェックしていただき、なお異 常があるときはフリーダイヤル0120-143410へご連絡してく ださい。

	こんなとき	ここをチェック	参照ページ
原稿	原稿が繰り込まれて行かない。	 ・原稿の先が軽くあたるまで差し込んでいますか。 ・操作パネルは確実に閉まっていますか。 ・原稿が厚すぎたり、薄すぎたりしていませんか。 ・原稿が折れ曲がったり、カールしていたり、しわになっていませんか。 ・原稿が小さすぎませんか。 ・原稿挿入口に破れた原稿などがつまっていませんか。 	36 34 35 34 36,129
	原稿が斜めになってしまう。	・原稿ガイドを送信原稿に合わせていますか。 ・原稿挿入口に破れた原稿などがつまっていま せんか。	36 36、129
	スタートボタンを押しても送 信または受信しない。	 ・原稿が正しくセットされていないのに送信しようとしていませんか。 ・スタートボタンを押す前に、受話器を戻していませんか。 ・外付の電話機が通話中ではありませんか。 ・回線種別は正しく設定されていますか。 ・ターミナルアダプタは正しく設定されていますか。(ISDN回線の場合) 	38 17 セットアップ編 32~36
送信および受信	送信後、受信側から画像が乱れていると連絡があった。	 ・きれいにコピーがとれますか。 コピーに異常があるときは読取部の清掃をしてください。 ・相手先に異常がありませんか。 ・画質モードは適切ですか。 ・キャッチホンが途中で入っていませんか。 ・並列接続された別の電話機の受話器を上げていませんか。 	76 126 45,46 13 20
	送信後、受信側から受信した ファクスに縦の線が入ってい るという連絡があった。	本機の読み取り部分が汚れているか、もしくは 受信側のプリンタのヘッドが汚れている可能性 があります。一度コピーをとってみて、きれい にコピーがとれる場合は、受信側の機械に問題 があります。	76、126

	こんなとき	ここをチェック	参照ページ
	受信したファクスに縦の線が 入っている。	本機のコロナワイヤが汚れているか、もしくは 送信側の機械の読み取り部が汚れていると思わ れます。まずコロナワイヤを掃除し、コピーを とってみて、きれいにコピーがとれる場合は、 送信側の機械に問題があります。 ・コロナワイヤのつまみが正しい位置にあるか どうか確認してください。	128
	リモート受信できない。	 ・リモート起動の設定は「ON」になっていますか。 ・リモート起動番号を正しくダイヤルしましたか。 ・操作パネルは確実に閉まっていますか。 ・記録紙は正しくセットされていますか。 ・メモリがいっぱいになっていませんか。 	21、22 20、21 セットアップ編4 25
受	受信しても、記録紙が出てこない。	 ・記録紙は正しくセットされていますか。 ・記録紙がつまっていませんか。 ・記録紙がなくなっていませんか。 ・上カバーは確実に閉まっていますか。 ・トナーはありますか。 ・プリンタ優先モードになっていませんか。 	セットアップ編4 130、131 セットアップ編4 131
信	受信しても、記録紙が白紙のまま出てくる。	 ・送信側と連絡を取り、原稿を裏返しに送信していないかを確認してください。 ・コピーが正しくとれるか確認してください。 (ドラムユニットをセットし直してコピーが正常にとれるがどうか確認してください。) ・自動縮小受信が「OFF」になっていませんか。 	76 136 23、24
	受信した記録紙に横じまが入る。	 ・電話回線の接続状況や回線状態が悪いため起こりますので、相手にもう一度、送信し直してもらってください。 ・きれいにコピーできますか。 コピーに異常があるときは記録部を清掃してください。 	76 128
	受信した結果が良くない。	・きれいにコピーできますか。 コピーに異常があるときは記録部を清掃してください。・送信側の原稿に異常がありませんか(薄い、かすれ)。	76 128
	記録紙が重なって出てくる。	・紙をさばいて入れ直してください。	セットアップ編4
	B4サイズの原稿が受信できない。	・送信側の問題です。	

	こんなとき	ここをチェック	参照ページ
受信	構内交換機に内線接続したと きに内線または凱旋からのフ ァクスが受信できない。	内線および外線から、ファクスを受信するときのベルの鳴りかたを確認し、フリーダイヤル0120-143410にご連絡ください。	
コピー	コピーを取ると縦の線が入る。	本機の読取部、もしくはコロナワイヤが汚れていると思われます。両方の掃除を行ってください。 ・コロナワイヤのつまみが正しい位置にあるかどうか確認してください。	126
プリント	印刷ページの端や中央がかす む。	本機が平らで、水平な場所に置かれているか確認してください。問題が改善されない場合は、トナーカートリッジを取り付けたままドラムユニットを外し、左右によく振って、ドラムユニットを再び取り付けます。もう一度プリントし直して、印刷の質がよくならない場合は、ドラムユニットを交換してください。ドラムユニットを交換してもまだ印刷の質に問題がある場合、フリーダイヤル0120-143410にご連絡ください。	136 138
	印刷の質が悪い。	ドラムユニットを新しい物と交換してください。	136~138
	印刷結果が明るすぎる/暗すぎる。	印刷の濃さを変更してください。	セットアップ編 46
	受話器から「ツー」という音 が聞こえているが、ダイヤル できない。	・回線種別を正しく設定してください。・ターミナルアダプタの設定を確認してください。(ISDN回線の場合)	セットアップ編 32~36
	電話のベルの音が小さい。	・ベル音量を大きくしてください。	セットアップ編 43
	電話機からの相手の声が聞き 取りにくい。	・受話音量を大きくしてください。	セットアップ編 43
電話	電話がかかってきても、本機 が応答しない。	・本機が電話モードになっていないか確認してください(「FAX専用」ランプ、「通常」ランプ両方が消灯している)。セットアップ時に、正しい受信モードになっているか確認してください。ダイヤルトーンが聞こえるか確認してください。もしできれば、本機に電話をかけて、何が起こっているのか聴いてみてください。・「あなたと通信できる機器が接続されていません」とメッセージが流れればターミナルアダプタの設定に誤りがあります。ターミナルアダプタの設定を確認してください。	10

	こんなとき	ここをチェック	参照ページ
電話	受話器からダイヤルトーンが 聞こえない。	オンフック ボタンを押してください。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話機コードが正しく接続されているか確認してください。電話線コンセントに他の電話機を接続し、電話回線に何か問題がないか、確認してください。また、回線種別が正しく設定されていない可能性があります。回線種別を設定し直してください。 ・ターミナルアダプタの電源が入っているかどうか確認してください。	セットアップ編 32~36
	電話がかかってきたとき、ベル を1~2回呼び出して切れる。	ダイヤルインの契約をされていませんか。 NTTとダイヤルインを契約されていますと、 本機は電話がかかってきたときに電話が切れ てしまいます。ダイヤルイン契約をしていな い回線に接続してください。	
	電話がかけられない。	・FAX本機の回線種別を「PB」に設定して下さい。 ・本機が接続されているアナログポートを「使用 しない」に設定すると電話がかけられません。	セットアップ編 35
*ISDN回線	電話を受けてもFAX本機のベル が鳴らない。 (電話をかけた側は、ずっと呼び 出し続けている)	・何も接続していない空アナログポートは「使用しない」に設定してください。 ・自己アドレス(契約回線番号およびダイヤルイン追加番号)は正しく入力されているか確認してください。	
	1~2回おきにしか本機が接続 されているアナログボートに、 着信しない。	「着信優先」または「応答平均化」を使用する設定 の場合、1~2回おきにしか着信できません。	

	こんなとき	ここをチェック	参照ページ
*ISDN回線	電話をかけた側で、「あなたと 通信できる機器は接続されて いないか、故障しています・・・」 とメッセージが聞こえてつな がらない。(電話を受けた側の 呼出ベルは鳴らない)	契約回線番号のアナログポートに本機を接続している場合 ・サブアドレスなし着信は「着信する」に設定してください。 ・HLC設定は「HLC設定しない」に設定してください。 ・識別着信は「識別着信しない」に設定してください。 ダイヤルイン追加番号のアナログポートに本機を接続している場合 ・自己アドレス(ダイヤルイン追加番号)を登録してください。 ・サブアドレスなし着信は「着信する」に設定してください。 ・HLC設定は「HLC設定しない」に設定してください。 ・HLC設定は「HLC設定しない」に設定してください。 ・話別着信は「識別着信しない」に設定してください。 また、一度ターミナルアダブタの自己診断モードでISDN回線の状況を確認し、異常があった場合はNTT故障係(113)へご連絡ください。	
	契約回線番号のアナログポートに電話がかかってきたのに、ダイヤルイン追加番号のアナログポートに接続した機器の呼出ベルも一緒に鳴る。	 ・ダイヤルイン追加番号アナログボートのグローバル着信は「しない」に設定してください。 ・ダイヤルイン追加番号アナログボートの自己アドレスにダイヤルイン追加番号を登録してください。 	
	特定の相手とFAX通信できな い。	フリーダイヤル(0120-143410)へご連絡く ださい。	
	FAX送受信ができない。(電話 はかけることも、受けることも できる)	・ターミナルアダプタの自己診断モードでISDN回線の状況を確認し、異常があった場合はNTT故障係(113)へご連絡ください。回線に異常がなければ、フリーダイヤル(0120-143410)へご連絡ください。	
その他	ディスプレイに[キロク エ ラー]の表示が出る。	・長時間コピーや受信をしていませんか。 長時間コピーや受信をすると、加熱保護機 能がはたらいて停止することがあります。 このときには電源コードを抜き、しばらく してから操作し直してください。	
	電源が入らない。	・電源コードは確実に差し込まれていますか。 雷で電源が入らなくなったときは、有償修 理になります。	セットアップ編 9

^{*} ターミナルアダプタの設定項目の名称は、お使いの製造メーカー・機種によって異なります。

Q&A

本機をご使用中に起こる問題の解決方法を説明しています。何か問 題が起こりましたら、関連する事項を見つけて、適切な処理を行っ てください。

本機のセットアップ	本機がプリントをしない。	 ・本機の電源が入っていますか。 ・トナーカートリッジとドラムユニットは正しく取り付けられていますか。 ・プリンターケーブルがきちんと接続されていますか。 ・ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか。(139ページ参照)
Windows®の	使用しているアプリケー ションからプリントできな い。	Windows®対応プリンタードライバがインストールされており、お使いのアプリケーションの[印刷]ダイアログボックスの中で、正しいプリンタドライバを選択しているか確認してください。
セットアップ	Windows [®] からプリントする際に、「プリントオーバーラン」というエラーが起こることがある。	ドライバの設定で解像度を下げて、もう一度 プリントしてください。
用 紙	本機が給紙をしない。	 ・「キロクシ カクニン」もしくは「キロクシップリングでは、「キロクシップでは、「キロクシップでは、「キロインができれていないかが、確認してください。表示されている場合、マルチパーパスシートフィーダーに用紙が入っていないときは新しく用紙が入っていないときは新しく用紙がある場合、用紙がそっていないことを確認して、ださい。用紙を取り出している場合は、用紙をできるだけまっすぐにしてから、揃え直して再びマルチパーパスシートフィーダーに戻すと正常に作動する場合もあります。 ・用紙枚数を減らしてみてください。
	 手差しスロットから給紙で きない。	用紙を正しく入れ直してください。手差しスロットには、必ず一度に1枚の用紙だけを置いてください。(122ページ参照)
	封筒の給紙方法が分からな い。	封筒は、マルチパーパスシートフィーダー、または手差しスロットから給紙することができます。封筒へブリントする際は、PC上で、プリントに使用する封筒のサイズを正しく設定してください。封筒のサイズの設定は、お使いのアプリケーションの[ページ設定]メニューなどの中で行ってください。詳しくは、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご参照ください。

用 紙 どんな種類の用紙が使用できるのか分からない		普通紙、封筒、OHP用紙、ラベル、ルーズ リーフ、バイブルサイズのシステム手帳用紙 をご使用いただけます。詳しくは、116ペ ージをご覧ください。
	本機が不要なデータをプリ ントする。	・一度本機の電源を切って、数秒後に再び電源を入れるか、本機をリセットしてください。・お使いのアプリケーションの[プリンタの設定]が正しく設定されているかどうかご確認ください。
	1ページを完全にプリント することができず、「オー バーラン エラー」という エラーメッセージが表示さ れる。	受け取ったデータが複雑すぎて、ページの一部を正しくプリントすることができませんでした。以下の方法で、この問題を解決することができます: ・
その他印刷	最初の数ページは正しくプリントされるが、その後のページでは文字がプリントされないことがある。	この問題は、パラレルインターフェイスセッティングに関係していると思われます。お使いのコンピュータが、「ブリンタの入力バッファーが限界」という信号を認識していません。プリンターケーブルが正しくない(もしくはきちんと接続されていない、ケーブルが長すぎる)、またはご使用のコンピュータのパラレルインターフェイスが正しく設定されていないのが原因と思われます。
	1ページを完全にプリント することができず、「メモ リ ゲンカイ」というエラー メッセージが表示される。	・プリンターの解像度を下げてください。・プリントしたい書類の内容を簡単にしてください。・お使いのアプリケーションの中から、グラフィックスのクオリティーを下げたり、使用するフォントを小さくしてください。
	コンピュータ画面上にはヘ ッダーやフッダーが表示さ れているのに、ブリントさ れない。	ほとんどのレーザープリンターには、プリント可能範囲があり、それを超えてプリントすることはできません。ほとんどの場合、用紙の上端および下端の2行はプリントできませんので、プリント可能範囲に合うようにヘッダー、またはフッダーの印刷位置を調整してください。
	印刷ページが暗すぎる、ま たは明るすぎる。	取扱説明書 セットアップ編 46ページを参 照して、印刷の濃さを変更してください。
印刷クオリティー	白い縦縞が入る。	柔らかい布でスキャナーウィンドウを拭いてください。(127ページ参照) スキャナーウィンドウをきれいにしても同じ問題が起こり、ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示された場合は、ドラムユニットを交換してください。

		1 106 1 25 1 1 - 4 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
印刷クオリティー	トナーのしみや黒い縦縞が 入る。	・本機内部とコロナワイヤを拭いてください。(126~128ページ参照)ください。 ・コロナワイヤのつまみが正しい位置にあるかどうか確認してください。(128ページ参照) それでも同じ問題が起こり、ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示された場合は、ドラムユニットを交換してください。
	テキストやグラフィックに 白い中抜けがある。	用紙が本機の仕様に合ったものか確認してください。表面がざらざらしている用紙、極端に厚い用紙を使用すると、この問題の原因になります。 それでも同じ問題が起こり、ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示された場合は、ドラムユニットを交換してください。
	トナーが飛んだりして、プ リントされたページが汚れ ている。	本機の内部の掃除をしてください。(127ページ参照) 本機に合った用紙を使用しているか確認してください。 それでも同じ問題が起こり、ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示された場合は、ドラムユニットを交換してください。
	印刷時にページ全体が真っ 黒になった。	金属接点を拭いてください(127ページ参照) 熱に弱い用紙を使用すると、このようなこと が起こることがあります。 ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」 と表示された場合は、ドラムユニットを交換 してください。
	何も印刷されない。	 ・トナーカートリッジのトナーがなくなっていないかどうか確認してください。 ・金属接点を拭いてください。(127ページ参照) ・スキャナーウィンドウに用紙の切れ端が残っていないかどうか確認してください。
	印刷ページに繰り返し汚れ が出る。	この問題は自然に解消されていくこともあります。特に、本機を長期間使用していない場合、複数のページをブリントするとこの問題はなくなります。 もう一つの理由として、ドラムユニットの表面に傷がついていることが考えられます。この場合、ドラムユニットを交換する必要があります。 複数のページをプリントしてもこの問題が解決されない場合、ドラムに傷があるか、光にさらされてダメージを受けています。新しいドラムユニットに交換してください。

印刷クオリティー	プリントページの中央や端 がかすんでしまう。	湿気が多い場所や高温の場所で使用すると、こういった問題が起こることがあります。 ・本機が平らで、平行な場所に置かれているかどうか確認してください。 ・ドラムユニットを取り出し、トナーカートリッジを入れたまま、左右に数回振ってみてください。 ・スキャナーウィンドウを柔らかい布で拭いてください(154ページの<ドラムユニットの清掃>参照)。それでも同じ問題が起こり、ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示された場合は、ドラムユニットを交換してください。
	残像が印刷されてしまう。	・取扱説明書 セットアップ編 44ページを 参照して、印刷の濃さを薄くしてください。 ・用紙が本機の仕様に合ったものか確認して ください。表面がざらざらの用紙や、極端 に厚い用紙を使用すると、こういった問題 が起こることがあります。

注意:「ドラム コウカン ジキデス」とディスプレイに表示されている場合は、ドラムユニットの寿命 です。ドラムユニットを新しいものに交換すれば、印刷クオリティーの問題は解決されます。 また、ドラムユニットは消耗品ですので、定期的に交換してください。

国際エネルギープログラム

この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品を、開発・普及させることを目的としています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



VCCI規格

この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

レーザーに関する安全性

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法 (1968年制定)に従った米国厚生省(DHHS)施行基準で、クラスレーザー製品であることが証明されており、危険なレーザー放射のないことが確認されています。

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に 保護されており、ユーザーが操作しているときに、レーザー光が製 品から漏れることはありません。



(本書で指示されている以外の)機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への被ばくや、レーザー光漏れによる失明のおそれがあります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

索引

あ	機密ポーリング受信	26
9)	縮小受信	23
	タイマポーリング受信	28
ECM通信40	ポーリング受信	
エラー解除119	受信コード	20
オン/オフラインボタン5、119	受信のしかた	
オンフックボタン39	受信モード	
	通常モード	
		
\mathcal{D}_{ℓ}	電話モード	
	FAX専用モード	
海外送信のしかた55、56	留守モード	
海外送信モードの設定のしかた55、56	受信モードボタン	7、10
	手動送信	38
解除	順次同報送信	63
タイマ送信73	仕樣	
ポーリング通信73	電源と使用環境	156
拡大/縮小ボタン4、81	ファクシミリ	
画質ボタン7、45	プリンタ	
画質モード45	使用可能な用紙	
画質モードの設定45、46、47		
紙づまり129	推奨紙	
記録紙つまり129	スタートボタン5、	
原稿つまり130	スタックコピーのしかた	
	スムージング記録	25
機能案内ボタン7	設定	
機能ボタン6	海外送信モード	.55, 56
キャッチ/短縮ボタン4、40	機密ポーリング受信	
キャッチホンの受けかた13	機密ポーリング送信	
キャビネットの清掃126		
キャリアシート35		
記録紙つまり130	時刻指定ポーリング	
記録紙排出	受信コード	
・	送付書	48
	送付書送信	48
クリアボタン6	送付書のコメント	51
原稿サイズ34	タイマポーリング受信	28
原稿つまり129	通信管理レポートのプリント間隔	
原稿について34	電話予約機能	
原稿についてのご注意35	ファクス転送機能	
原稿濃度の設定53	ページごとの画質モード	
原稿の読み取り範囲34		
原稿をセットする36	ポーリング受信	
コピーのしかた76	ポーリング送信	
1部だけコピーする76	呼出ベル回数	16
拡大/縮小コピーする80	リモート起動	20
	リモート停止コード	20
写真をコピーする82	リモコンアクセスコード	98
複数部コピーする78	留守録メモリ	
コピーの中断のしかた77	設定内容リスト	
コピーボタン4、76	セットできる記録紙枚数	
コントロールパネルキー124		
	送信	
さ	海外送信	
	機密ポーリング送信	
自動再ダイヤル66	自動送信	
	手動送信	38
自動縮小受信23	順次同報送信	63
自動送信38	タイマ送信	
シフトボタン4	ポーリング送信	
写真ボタン4	送信の中断のしかた	
縮小受信のしかた23	送付書のコメントの登録	
縮小率の設定81		
受信	送付書の自動送信	
	送付書の設定のしかた	48

ソートコピーのしかた79 ソートボタン4、79	ブリンター優先ボタン5、119
外付電話機からファクスを受信する20	設定内容リスト109 送信レポート103 送付書48
	ダイヤルリスト106
た	通信管理レポート104
	電話帳リスト108
タイマ送信待機中への割り込み71	************************************
タイマ送信の解除	ページごとの画質モードの設定46
	ベーシことの回員モートの設定46
タイマ送信予約のしかた60	
ダイヤル	ポーリング送信待機中への割り込みのしかた71
ダイヤルボタンでダイヤルする40	ポーリング通信26、67
短縮ダイヤルでダイヤルする3、40	機密ポーリング受信26
電話帳でダイヤルする3、40	機密ポーリング送信67
ワンタッチダイヤルでダイヤルする4、40	時刻指定ポーリング28
ダイヤルボタン3、40	タイマポーリング受信28
ダイヤルリスト106	ポーリング受信26
短縮ダイヤル3、40	ポーリング送信67
中断	ポーリング通信の解除73
コピー77	ポーリング通信のしかた26、67
送信39	保留ボタン3
通信管理レポート104	
通信管理レポートのプリント間隔の設定104	
停止ボタン5、39	ま
手差しスロット123	
テストプリント119	マルチパーパスシートフィーダー120
テスト/リセットボタン5、119	右矢印ボタン6
伝言メッセージ57	メッセージの確認のしかた94
転送番号の登録85	メモリ受信90
電話帳の使いかた41	メモリ使用状況リスト110
電話帳ボタン3、41	メモリ代行受信25
電話帳リスト108	プ・こ ブル 门 文 旧
電話呼び出し機能の設定のしかた84	
電話予約機能の設定のしかた57	や
登録	•
・ 送付書のコメント51	呼出ベル回数の設定16
ファクス転送番号85	サロベル回数の設定16
トナーカートリッジの交換のしかた132	就玖印の月۳120
ドラムユニットの交換のしかた136	6
ドラムユニットの清掃128	5
	111. 1
な	リセット119
'& <u></u>	再ダイヤル65
\mathrew ====================================	自動再ダイヤル66
濃度53	手動再ダイヤル65
	再ダイヤル/ポーズボタン3、65
lt	リモート起動設定のしかた21
ld	リモート停止コード20
	リモコンアクセス機能92
排紙ボタン5、118	リモコンアクセスコードの設定98
左矢印ボタン6	リモコンアクセスコマンド94
ファクス情報サービス	リモコンアクセスのしかた92
ガイダンス方式30	リモコンアクセスの操作例95
ポーリング方式31	両面印刷について121
ファクス転送機能84	留守番電話機の設定14
ファクス転送番号の登録85	レポート・リストの種類102
ファクス転送の設定のしかた85	
ファクス出力99	
ファクスを受信する10、17	
ファクスを送信する38	

わ

)込み		
	ポーリング送信待機中		.71
	タイマ送信待機中		.71
ワン	/タッチダイヤル		.40
ワン	/タッチダイヤルでダイヤルする		.40
ワン	/タッチボタン	4、	40

<ファクシミリ>

互換性	ITU-T グループ3(G3)		
変調方式	MH/MR/MMR		
`A	14400/12000/9600/7200/4800/2400bps		
通信速度	(自動フォールバック付き)		
原稿サイズ幅	最大:216mm、最小:148mm		
有効読取幅	208mm		
記録紙サイズ	A4(幅210mm×長さ297mm)		
電送時間	約6秒*1		
中間調伝送	64階調		
走査方式	CISによる平面走査		
	主走査:8ドット/mm		
走査線密度	副走査:3.85本(標準)		
	7.7本(ファイン/写真)		
	15.4本(S.ファイン/写真)		
適用回線	一般電話回線、2線式専用回線		

<プリンター>

対応パソコン	DOS/V機		
対応OS	Windows®95/98/NT 4.0		
インターフェイス	IEEE1284準拠パラレルインターフェイス		
プリンターメモリ	1MB		
プリント方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式		
プリント解像度	600dpi		
プリント品質	普通モード/トナーセーブモード		
プリント速度	6枚/分(A4サイズ)		
	トナー'2:約2,200枚(市販品)		
	約800枚(付属品)		
	<a4サイズの用紙に印刷密度5%で< td=""></a4サイズの用紙に印刷密度5%で<>		
プリント可能枚数	プリントしたとき >		
	ドラムユニット˙³:約20,000枚(1度に20枚		
	連続印刷したとき)		
	約8,000枚(1度に1枚印刷		
	したとき)		

<電源と使用環境>

使用環境	温度:10~32.5 、湿度:20~80%(結露なきこと)			
電源	AC100V±10V 50/60Hz			
	ピーク時:450W以下			
	待機時:8W以下			
消費電力*4	コピー時:160W以下			
	送信時:20W以下			
	受信時:90W以下			
待機時:39dBA以下				
│ 稼働音 │	動作時:50dBA以下			
 外形寸法	456(横幅)×334(奥行き)×250(高さ)mm			
ני לתיול	(突起部を除く)			
質量	約8.5kg			

外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

- *1 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm) 高 速モードで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送 時間です。通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際 の電送時間は原稿の内容および回線状況により異なります。
- *2 トナーカートリッジの寿命は印刷内容により異なります。
- *3 ドラムユニットの寿命は使用環境や記録紙の種類、連続印字枚 数等により異なります。
- *4 送信、受信、コピー動作の消費電力はA4判700字程度の原稿 (独自)を使用して測定しています。

アクセス

リモコンアクセスコード



あなたのリモコンアク セスコードを記入して ください。

リモコンアクセスの使用方法

- ブッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
 ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、リモコンアクセスコードを入力します。
- ボー」という音が聞こえたら、メッセージを受信していることを 示します。
 ボー:ファクスメッセージを受信しています。
 ボー」という音が聞こえなければ、メッセージを受信していない
- ことを示します。
- 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたらリモコンアクセスコマンドを入力します。
- 5.90を入力して、リモコンアクセスを終了します。

--------<キリトリ線> ------

リモコンアクセスコマンドは、3、4を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、短い「ピッ」という音が3回聞こえますので、 もう1度やり直してください。

-----<+リトリ線> '-----

リモコンアクセスコマンド				
	操作内容		ボタン操作	
		OFF	951	
電話呼び出し、	中本市	ファクス転送	952 (5)	
ファクス転送の設	ファクス転送の設定変更		953 (5)	
ファクス転送番号	ファクス転送番号の登録・変更		954	
ON		956		
メモリ安信の設定	メモリ受信の設定		957	
ファクスの	メモリ	使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##	
取り出し	ファク	スの取り出し	962+ダイヤル入力+##	
40.000	ファク	ス消去	963	
受信状況のチェック(3) ファクス		971		

操作内容		ボタン操作	
受信モードの 変更	外付留守電	981	
	通常	982	
	ファクス専用	983	
終了		90	

- 1: リモコンアクセスコマンド入力後、録音します。 2: ドビビャッという音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。 3: ドビービビッという音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 ドビビャッという音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 ドビビッという音が聞こえたら、メッセージを受信していません。 4: 中止するときは「旦」を入力してください。 5: 呼び出し書き、転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONにすることはできません。

FAX消耗品等のご注文について

弊社ダイレクトClubへご注文される場合は、お客様宅へ直送させていただきますので、 下記注文書に必要事項をご記入の上、FAXにてご注文ください。

ご注文いただきました部品は、2~3日後に「代金引換え宅配便」にて発送させていた だきます。

なお、代金は商品到着時に 現金にて お支払い願います。(<u>送料・手数料は無料</u>) ご注文数量は、下記注文書所定の単位にてお願い申しあげます。

必要な場合は、おそれいりますがコピーをとってお使いください。

《ご注文先》

ブラザー販売株式会社 情報機器事業部 ダイレクトClub FAX番号(052)825-0311

- <キリトリ線>

ブラザー販売(株) 情報機器事業部 ダイレクトClub 行

FAX部品注文書

《お届け先》

お届け先ご住所

お名前

TEL

FAX

品 名	機種コード	単 価	ご注文数	金額
TN-200 (MFC 4350J用トナー)	5X7-102-001-47	6,600円 (消費税別)		
DR-200 (MFC 4350J用ドラム)	5X7-101-001-47	19,500円 (消費税別)		
			消費税	
			合 計	

・領収書(必要、不要)

11 キリトリ

アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置して おります。

ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。 その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどおたずねいたしますので、 あらかじめご確認いただけますと助かります。

【お客様総合お問い合わせ窓口】


フリーダイヤル TEL: 0120 - 143410

【消耗部品のお問い合わせ窓口】

ブラザー販売(株)情報機器事業部 ダイレクトClub

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15 - 1 TEL:(052)824 - 3410 FAX:(052)825 - 0311

- ・消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
- ・万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトClubにて対応させていただきます。
- ・尚、ご注文の際は、前ページの注文書にてFAXでご注文願います。



These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が本製品に適切でないおそれがあります。

海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を 負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

> お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は 大切に保存してください。